

Sistema E/S MOVI-PLC®

Edição 07/2007 11617047 / PT







Índice



1	intor	maçoes gerais	
	1.1	Estrutura das informações de segurança	
	1.2	Direito a reclamação em caso de defeitos	4
	1.3	Exclusão da responsabilidade	4
	1.4	Documentação aplicável	5
	1.5	Informações gerais de segurança sobre sistemas de bus	5
	1.6	Funções de segurança	
	1.7	Aplicações de elevação	5
2	Desc	rição do sistema	
	2.1	Sistema E/S MOVI-PLC®	
	2.2	Kit de entrega dos vários componentes	
	2.3	Acessórios	8
3	Insta	ılação	
	3.1	Instalação mecânica	9
	3.2	Instalação eléctrica	15
4	Estru	utura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC [®]	18
	4.1	Acoplador de bus CAN OCC11B	
	4.2	Módulo de terminais OTM21B	
	4.3	Módulo de entradas digitais ODI81B	
	4.4	Módulo de saídas digitais ODO81B	
	4.5	Módulo de entradas analógicas OAI41B (tensão)	
	4.6	Módulo de entradas analógicas OAI42B (corrente)	
	4.7	Módulo de entradas analógicas OAI43B (multi-entradas)	
	4.8	Módulo de saídas analógicas OAO41B (tensão)	
	4.9	Módulo de saídas analógicas OAO42B (corrente)	
	4.10	Módulo de saídas analógicas OAO43B (multi-saídas)	58
5	Elab	oração do projecto com MOVITOOLS [®] MotionStudio	
	5.1	Ferramenta de elaboração de projectos PLC-Editor	
	5.2	Acrescentar um sistema E/S MOVI-PLC®	
	5.3	Configuração dos módulos E/S	
	5.4	Parametrização dos módulos E/S	
	5.5	Programa IEC	66
6	Anex	(0	
	6.1	Fonte de alimentação comutada UWU52A	67
7	Índic	е	68
	Índic	e de enderecos	70



Informações gerais Estrutura das informações de segurança

1 Informações gerais

1.1 Estrutura das informações de segurança

As informações de segurança apresentadas neste manual estão estruturadas da seguinte forma:

Pictograma

▲ PALAVRA DO SINAL!



Tipo e fonte do perigo.

Possíveis consequências se não observado.

• Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.

Pictograma	Palavra do sinal	Significado	Consequências se não observado
Exemplo:	PERIGO!	Perigo eminente	Morte ou ferimentos graves
Perigo geral	AVISO!	Situação eventualmente perigosa	Morte ou ferimentos graves
Perigo específico, por ex., choque eléctrico	▲ CUIDADO!	Situação eventualmente perigosa	Ferimentos ligeiros
STOP	STOP!	Eventuais danos materiais	Danos no sistema de accionamento ou no meio envolvente
i	NOTA	Observação ou conselho útil. Facilita o manuseamento do sistema de accionamento.	

1.2 Direito a reclamação em caso de defeitos

Para um funcionamento sem problemas e para manter o direito à garantia, é necessário considerar sempre as informações apresentadas na documentação do sistema MOVI-PLC[®]. Por isso, leia atentamente o manual antes de trabalhar com a unidade!

Garanta que o manual esteja sempre em estado bem legível e acessível às pessoas responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como às pessoas que trabalham com a unidade.

1.3 Exclusão da responsabilidade

A observação das instruções de operação do sistema MOVI-PLC® é pré-requisito para um funcionamento seguro do controlador MOVI-PLC®, e para que possam ser obtidas as características do produto e o rendimento especificado. A SEW-EURODRIVE não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos materiais resultantes em consequência da não observação e seguimento das informações contidas nas instruções de operação. Nestes casos, é excluída qualquer responsabilidade por defeitos.





1.4 Documentação aplicável

- A instalação e colocação em funcionamento devem ser efectuados exclusivamente por pessoas com formação adequada sob observação e cumprimento dos regulamentos sobre a prevenção de acidentes em vigor e da seguinte documentação:
 - Instruções de Operação "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
 - Instruções de Operação "MOVITRAC® B"
 - Instruções de Operação "Servocontrolador multi-eixo MOVIAXIS® MX"
 - Manual do controlador "MOVI-PLC® basic DHP11B"
 - Manual do controlador "MOVI-PLC® advanced DH.41B"
 - Manual "Bibliotecas para MOVI-PLC® Detecção de irregularidades"
 - Manual "Biblioteca MPLCUtilities para MOVI-PLC®"
 - Manual de Sistema "Programação do MOVI-PLC® no editor PLC"
- Leia esta documentação até ao fim com atenção antes de iniciar os trabalhos de colocação em funcionamento do Sistema E/S MOVI-PLC[®].
- Para um funcionamento perfeito e para manter o direito à garantia, é necessário considerar sempre as informações contidas na documentação.

1.5 Informações gerais de segurança sobre sistemas de bus

Estar em posse de um sistema de comunicação que lhe permite ajustar com precisão o controlador MOVI-PLC®, o Sistema E/S MOVI-PLC® e os conversores/variadores controlados à sua aplicação específica. Como em todos os sistemas de bus, existe o perigo de uma alteração externa não visível dos parâmetros (relacionados com a unidade) e, com isto, uma alteração do comportamento da unidade. Tal pode resultar num comportamento inesperado do sistema (não incontrolado).

1.6 Funções de segurança

Os $\mathsf{MOVI}\text{-PLC}^{\otimes}$ e o sistema E/S $\mathsf{MOVI}\text{-PLC}^{\otimes}$ não devem ser usados em funções de segurança.

Em aplicações de segurança, garanta que são respeitadas as informações apresentadas nas seguintes documentações:


Desconexão segura para MOVIDRIVE® / MOVIAXIS® / MOVITRAC® B

Em aplicações de segurança, só devem ser utilizados os componentes fornecidos pela SEW-EURODRIVE expressamente para esse efeito!

1.7 Aplicações de elevação

- O MOVI-PLC[®] só pode ser utilizado em aplicações de elevação se forem cumpridas as seguintes condições:
 - É necessário realizar a colocação em funcionamento da aplicação de elevação nos conversores/variadores.
- O MOVI-PLC[®] e o sistema E/S MOVI-PLC[®] não devem ser utilizados como dispositivo de segurança em aplicações de elevação.

Para garantir a segurança, deverão ser utilizados sistemas de monitorização ou dispositivos mecânicos de segurança que previnam a possibilidade de acidente ou danos nos equipamentos.




2 Descrição do sistema

2.1 Sistema E/S MOVI-PLC®

O sistema modular E/S MOVI-PLC[®] expande os interfaces digitais e analógicos do controlador MOVI-PLC[®]. Este sistema possui um acoplador de bus, no qual podem ser ligados até 32 módulos E/S. O acoplador de bus comunica com o controlador MOVI-PLC[®] através do bus do sistema. Podem ser ligados a um controlador MOVI-PLC[®] até 126 acopladores de bus (sistemas E/S MOVI-PLC[®]). Desta forma, o controlador MOVI-PLC[®] tem acesso automático a um grande número de entradas e saídas.

- Sistemas E/S MOVI-PLC[®]
- Entradas e saídas integradas directamente no controlador MOVI-PLC®
- Entradas e saídas do conversor/variador controlado



- [1] Consola de operação (por ex., DOP11A)
- [2] Motor assíncrono
- [3] Servomotores
- [4] Bus do sistema (ligue os sistemas E/S MOVI-PLC® e os conversores/ variadores separadamente em CAN1 e CAN2 do controlador MOVI-PLC®)





Vantagens do sistema E/S MOVI-PLC®

- Ligação de alto desempenho ao controlador MOVI-PLC[®] através do bus do sistema do módulo de máquina.
- Integração optimizada no software de programação "PLC-Editor" do MOVITOOLS® MotionStudio.
- Elevado número de combinações possíveis, permitindo a implementação de soluções flexíveis e individuais para máquinas.
- A forma compacta e a instalação modular reduzem ao mínimo o espaço necessário dentro do quadro eléctrico.
- Instalação e substituição rápida e simples dos componentes durante a colocação em funcionamento ou em caso de avaria.

2.2 Kit de entrega dos vários componentes

Acoplador de bus OCC11B

Acoplador para bus - CAN.

Tipo	Referência
OCC11B	1821 479 7

Módulo de entradas digitais ODI81B

Módulo E/S com 8 entradas binárias.

Tipo	Referência
ODI81B	1821 481 9

Módulo de saídas digitais ODO81B

Módulo E/S com 8 saídas binárias.

Tipo	Referência
ODO81B	1821 482 7

Módulo de entradas analógicas OAI41B Módulo E/S (tensão) com 4 entradas analógicas.

Tipo	Referência
OAI41B	1821 483 5

Módulo de entradas analógicas OAI42B Módulo E/S (corrente) com 4 entradas analógicas.

Tipo	Referência
OAI42B	1821 484 3

Módulo de entradas analógicas OAI43B Módulo E/S (multi-entradas) com 4 entradas analógicas.

Tipo	Referência
OAI43B	1821 485 1

Módulo de saídas analógicas OAO41B

Módulo E/S (tensão) com 4 saídas analógicas.

Tipo	Referência
OAO41B	1821 487 8



Descrição do sistema

Acessórios

Módulo de saídas analógicas OAO42B Módulo E/S (corrente) com 4 saídas analógicas.

Tipo	Referência
OAO42B	1821 488 6

Módulo de saídas analógicas OAO43B Módulo E/S (multi-saídas) com 4 saídas analógicas.

Tipo	Referência
OAO43B	1821 489 4

Módulo de terminais OTM21B

Módulo de terminais para instalação com 2 ou 3 fios.

Tipo	Referência
OTM21B	1821 490 8

2.3 Acessórios

Cabo de ligação OKC11B

Cabo para ligação do MOVI-PLC® (X32 ou X33) ao acoplador de bus OCC11B.

Tipo	Referência
OKC11B	1810 482 7

Conector de barramento OBP..B

Os módulos E/S e os módulos de terminais são fornecidos com um conector de barramento de uma via. Se estes conectores forem encomendados à parte, são sempre fornecidas embalagens de dez unidades.

Tipo	Referência
OBP11B (10 conectores de bus de 1 via)	1821 491 6
OBP81B (1 conector de bus de 8 vias)	1821 492 4



NOTAS

- Se forem ligados módulos E/S a um acoplador de bus, substitua os 8 conectores de uma via por um conector de oito vias OBP81B (i.e., para 16 módulos E/S → 2 conectores de oito vias, etc.).
- Os conectores de oito vias OBP81B têm de ser encomendados separadamente.

Fonte de alimentação comutada UWU52A

A fonte de alimentação comutada UWU52A pode ser utilizada como fonte de alimentação de $24V_{CC}$ do sistema E/S MOVI-PLC $^{@}$.

Tipo	Referência
UWU52A	188 181 7



NOTAS

- Consulte o capítulo "Anexo" para informações sobre a instalação e para a informação técnica da fonte de alimentação comutada UWU52A.
- Observe as correntes nominais máximas de saída e a temperatura de operação.





3 Instalação

3.1 Instalação mecânica

Instruções de montagem dos módulos do sistema E/S MOVI-PLC®



STOP!

Perigo de danos no módulo E/S se não forem considerados os seguintes aspectos: Desligue sempre a alimentação antes de instalar ou remover os módulos!




NOTAS

- Os módulos devem ser montados directamente na calha e ligados através dos conectores de bus (previamente colocados nas calhas de perfil).
- Os módulos têm de ser sempre montados lado a lado. Não são permitidos espaços entre os módulos, pois isto conduz a interrupção do bus.
- As filas de módulos devem ser criadas da esquerda para a direita, começando sempre com um acoplador de bus.
- Os módulos só se encontram devidamente instalados e ligados electricamente depois de terem sido montados no conector de bus (clique audível).
- Os slots à direita do último módulo nunca devem permanecer livres.

Dimensões da calha

Para a instalação dos componentes pode ser utilizada uma calha de perfil normalizada com 35 mm de largura (→ figura seguinte). A SEW-EURODRIVE recomenda a utilização da versão II, para que haja espaço suficiente por baixo dos conectores de bus para os parafusos de fixação.




Instalação Instalação mecânica

Posição de montagem

Podem ser instalados até 32 módulos E/S na vertical ou na horizontal. Adicionalmente, podem ser instalados em linha módulos de terminais. Observe as temperaturas ambiente permitidas:


Para montagem horizontal: Temperatura ambiente entre 0 °C e 60 °C



62004AXX

- [1] Acoplador de bus
- [2] Módulos E/S

Para montagem vertical: Temperatura ambiente entre 0 °C e 40 °C




- [1] Acoplador de bus
- [2] Módulos E/S





Distância de montagem

Para a montagem dos componentes, deixe um espaço de pelo menos 80 mm para cima e 60 mm para baixo do meio do acoplador de bus.



62006AXX




NOTA

É possível que seja necessário uma distância diferente para a instalação da fonte de alimentação comutada. Observe a informação técnica da fonte de alimentação utilizada.

Conector de bus

Para efectuar a comunicação entre os módulos E/S e os módulos de terminais, devem ser instalados na calha, conectores de bus de uma via ou de oito vias (→ figura seguinte). Os slots dos módulos estão delimitados por calhas de guia.



62086AXX




NOTAS

- Os módulos E/S e os módulos de terminais são fornecidos com um conector de bus de uma via. Se forem ligados módulos E/S e módulos de terminais a um acoplador de bus, substitua os 8 conectores de uma via por um conector de oito vias OBP81B.
 Exemplo: Para 20 módulos E/S, utilize dois conectores de bus de oito vias e quatro conectores de bus de uma via.
- Observe também as notas apresentadas na secção "Passos para a montagem do sistema E/S MOVI-PLC[®]" e no capítulo "Configuração dos módulos E/S".
- A fonte de alimentação comutada não deve ser ligada ao conector de bus. Este componente é montado ao lado do sistema E/S MOVI-PLC[®].



Montagem da calha

Coloque o conector na calha pressionando-o até este engatar (clique audível). A figura seguinte mostra quatro conectores de bus, usados como slots dos módulos.



- [1] Slot para o acoplador de bus
- [2] Slots para os módulos E/S e módulos de terminais
- [3] Calhas de guia



Passos para a montagem do sistema E/S MOVI-PLC®

Efectue os seguintes passos para montar o sistema:




STOP!


Perigo de danos no módulo E/S se não forem considerados os seguintes aspectos: Desligue sempre a alimentação antes de instalar ou remover os módulos!




NOTAS

- Se forem instalados vários módulos num sistema E/S MOVI-PLC[®], monte os componentes na seguinte sequência (partindo do acoplador de bus):
 - Instale primeiro os módulos de entradas analógicas junto ao acoplador de bus
 - Instale depois os módulos de saída analógicos ao lado dos módulos de entradas analógicas
 - Instale depois os módulos digitais
- Alinhe os módulos de terminais o mais à direita possível. Os módulos de terminais podem também ser distribuídos arbitrariamente entre os módulos E/S.
- É possível instalar até 32 módulos E/S num sistema E/S MOVI-PLC[®] (i.e., a um acoplador de bus). Se não forem instalados módulos de entradas analógicas, podem ser utilizados 32 módulos de saída analógicos e módulos digitais sem que seja necessário efectuar um teste de verificação. Estes módulos podem ser combinados livremente. Adicionalmente, podem ainda ser instalados módulos de terminais.
- Se forem utilizados módulos de entradas analógicas, tenha atenção que o consumo eléctrico total dos módulos instalados e ligados através do bus, não exceda o valor máximo para a corrente de saída do bus (acoplador de bus). Para mais informações, consulte o capítulo "Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC[®]".
- Observe as notas apresentadas na secção "Conector de bus" e no capítulo "Configuração dos módulos E/S".
- 1. Monte a calha. Deixe um espaço de pelo menos 80 mm para cima e 60 mm para baixo do meio do acoplador de bus.
- 2. Coloque o conector na calha pressionando-o até este engatar (clique audível). As ligações do bus sobressaem da calha.
- 3. Comece a instalar os componentes da esquerda para a direita, começando pelo acoplador de bus. Instale depois os módulos E/S e os módulos de terminais desejados.
- 4. Instale os módulos na calha, encaixando-os pelo lado de cima inclinados num ângulo de 45 graus, movendo-os depois para baixo até que estes engatem (→ figura seguinte). Só desta forma é garantida uma ligação correcta com o bus.









Passos para a desmontagem do sistema E/S MOVI-PLC®

Para desmontar o sistema, efectue os passos na seguinte ordem:



STOP!


Perigo de danos no módulo E/S se não forem considerados os seguintes aspectos: Desligue sempre a alimentação antes de instalar ou remover os módulos!





NOTA


Ao remover os módulos, o bus é interrompido.

- 1. Os módulos possuem uma fenda com mola no lado de baixo da caixa, a qual deve ser usada para a remoção.
- 2. Pressione a fenda, usando uma chave de parafusos adequada. O módulo é desengatado (→ figura I).
- 3. Remova o módulo na sua direcção, rodando levemente para cima (→ figura II).













3.2 Instalação eléctrica

Instalação em conformidade com EMC

- Ao instalar os componentes, garanta uma ligação à terra adequada das partes metálicas não activas.
 - Para isso, crie contactos metal/metal de área adequada entre a carcaça dos módulos e a terra.
 - Crie uma ligação central entre a terra e o sistema de condutor de terra/de protecção.
 - Evite utilizar partes em alumínio.
- Ao efectuar as ligações, garanta uma instalação correcta dos cabos.
 - Instale os cabos de potência (alta tensão, corrente eléctrica) e os cabos de sinal em calhas separadas.
 - Instale os cabos de sinal o mais próximo possível das superfícies de ligação à terra (por ex., quadros, calhas metálicas, chapas de metal, etc.)
- Fixe devidamente as blindagens dos cabos.
 - Os cabos de sinal devem possuir blindagem.
 - Os cabos de sinais analógicos devem ser instalados com blindagem. Na transmissão de sinais de baixa amplitude, pode ser vantajoso criar a blindagem num só lado.
 - Crie a blindagem dos cabos na maior superfície possível na calha de blindagem/condutor de protecção do quadro eléctrico e fixe a blindagem com abraçadeiras.
 - Tenha atenção para que a calha de blindagem/condutor de protecção esteja ligada ao quadro eléctrico com baixa impedância.
 - Utilize fichas metálicas ou metalizadas para os cabos de sinal blindados.
- Utilize lâmpadas incandescentes para a iluminação de quadros eléctricos. Evite usar lâmpadas fluorescentes.
- Crie potencial de referência único e efectue, sempre que possível, a blindagem de todos os meios auxiliares eléctricos.
 - Garanta que as medidas de ligação à terra seja executadas de forma eficaz.
 - Ligue os componentes do sistema e os quadros eléctricos com o sistema E/A MOVI-PLC[®] com ligação em estrela, usando o sistema de condutor de terra/ condutor de protecção. Desta forma são evitados retornos pela terra.
 - No caso de diferenças de potencial entre os componentes do sistema e os quadros eléctricos, instale cabos de compensação de potencial suficientemente dimensionados.

Blindagem dos cabos

Observe os seguintes aspectos ao efectuar a blindagem dos cabos:

- Utilize apenas cabos com blindagem em trança.
 - A cobertura da blindagem deve ser pelo menos 80 %.
- Aplique a blindagem em ambos os lados. Desta forma é conseguida uma boa supressão de interferências na gama de frequências elevadas.
- Utilize sempre fichas metálicas ou metalizadas para os cabos de sinal de ligações série. Fixe a blindagem do cabo de sinal à tampa da ficha. A blindagem não deve ser ligada ao pino 1 da régua de conectores dos módulos E/S!
- Em sistemas estacionários, recomendamos descarnar completamente o cabo blindado e instala-lo sobre a calha de condutor de terra/condutor de protecção.
- Utilize abraçadeiras metálicas para fixar a trama de blindagem. As abraçadeiras têm que abranger a blindagem em grande superfície.





 Aplique a blindagem logo na entrada dentro do quadro eléctrico numa calha de blindagem. Passe a blindagem até ao sistema E/S, mas não a aplique no sistema E/S.



NOTAS

- Em caso de diferenças de potencial entre os pontos de terra, é possível que possa circular corrente de compensação através da blindagem ligada em ambos os lados.
- Neste caso, garanta uma compensação de potencial suficiente de acordo com as regulamentações VDE aplicáveis.

Ligação dos conectores de ficha


Os módulos E/S e os módulos de terminais possuem um conector de ficha de 10 pinos. Este conector é utilizado para ligar os cabos de sinal e da alimentação aos módulos.

Para a ligação dos módulos, podem ser utilizados cabos com uma secção transversal entre $0.08~\rm{mm}^2$ e $2.5~\rm{mm}^2$.

Para a ligação dos condutores, são usados conectores de ficha com terminais de mola. Este tipo de terminais permite a ligação rápida e simples dos cabos de sinal e de alimentação.

Ao contrário das ligações por parafuso, este tipo de ligação é à prova de vibração. Para informação sobre a ocupação dos pinos dos conectores dos diversos módulos, consulte os respectivos capítulos dos módulos.

A figura seguinte mostra um módulo E/S equipado com um conector de ficha de 10 pinos.



- [1] No. do pino
- [2] Orifício redondo para ligação dos condutores
- [3] Orifícios quadrado para chave de parafusos





Procedimento para efectuar a ligação dos conectores de ficha

Efectue os seguintes passos para efectuar a ligação dos condutores:



NOTA

Ligue primeiro os cabos da alimentação e só depois os cabos de sinal.

- Para instalar o conector de ficha, pressione os dois pernos de retenção, e encaixe o conector no módulo (→ passo 1 da figura). O conector de ficha está devidamente instalado, quando engatar correctamente no módulo (clique audível).
- Enfie uma chave de parafusos adequada ligeiramente inclinada no orifício quadrado do contacto do conector (→ passo 2 da figura). Para abrir a mola do contacto, pressione a chave de parafusos (→ passo 3 da figura).




STOP!

Destruição do borne de mola se a chave de parafusos for enfiada no orifício redondo para ligar os cabos!

Enfie a chave de parafusos sempre nos orifícios quadrados do conector.

- Enfie a ponta descarnada do cabo no orifício redondo. Podem ser utilizados cabos com uma secção transversal entre 0,08 mm² e 2,5 mm² (→ passo 4 da figura).
- Retire a chave de parafusos do orifício quadrado (→ passo 5 da figura). O cabo é
 devidamente preso ao conector de ficha através do contacto de mola.





Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Acoplador de bus CAN OCC11B

4 Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC®


4.1 Acoplador de bus CAN OCC11B

Referência

1821 479 7

Descrição

O acoplador de bus CANopen OCC11B (\rightarrow figura seguinte) é utilizado para ligar o sistema E/S MOVI-PLC[®] ao controlador MOVI-PLC[®] através do bus de sistema da SEW-EURODRIVE. Este acoplador suporta todas as velocidades de transmissão de dados CAN.



62073AXX

- [1] LEDs de sinalização de estado
- [2] Micro-interruptores de endereço para configuração da velocidade de transmissão e do ID do módulo
- [3] Conector de ficha bus CAN
- [4] Ligação da alimentação externa de 24 V_{CC}

LED de diagnóstico

O acoplador de bus CAN OCC11B possui 4 LEDs de diagnóstico

LED	Cor	Estado / Significado do LED		
PW	Verde	Acende quando tensão de operação está presente		
ER	Vermelho	Acende em caso de irregularidades na transmissão através do bus		
RD	Verde	 Pisca com 1 Hz no caso de auto-teste positivo e inicialização bem sucedida Acende em caso de transmissão de dados através do SBus 		
BA	Amarelo	 Está desligado no caso de auto-teste positivo e inicialização bem sucedida Pisca com 1 Hz no estado "Pre operational" (pré-operacional) Acende no estado "Operational" (operacional) Pisca com 10 Hz no estado "Prepared" (preparado) 		



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Acoplador de bus CAN OCC11B



Combinações

Através da combinação dos LEDs de diagnóstico são sinalizados vários estados.

Estado do LED	Significado		
PW aceso ER aceso RD aceso BA aceso	Irregularidade durante a inicialização da memória RAM ou EEPROM.		
PW aceso ER pisca com 1 Hz RD pisca com 1 Hz BA pisca com 1 Hz	Configuração da velocidade de transmissão activada.		
PW aceso ER pisca com 10 Hz RD pisca com 10 Hz BA pisca com 10 Hz	Irregularidade na configuração da velocidade de transmissão CAN. (não existe sinal ACK vindo do mestre do bus)		
PW aceso ER apagado RD pisca com 1 Hz BA apagado	Configuração do ID do módulo activada.		


Atribuição dos pinos do conector de ficha CAN

O acoplador de bus CAN OCC11B é ligado ao controlador MOVI-PLC® (ligação X32 ou X33) através de um conector de ficha de 9 pinos (ligação "CAN").

Conector de ficha "CAN" de 9 pinos	PINO	Atribuição
	1	Não atribuído
• 1	2	CAN baixo
	3	CAN terra
• 7 • 3	4	Não atribuído
	5	Não atribuído
9 5	6	Não atribuído
	7	CAN alto
62076AXX	8	Não atribuído
	9	Não atribuído

Cabo de ligação para o bus CAN

- Para ligar o acoplador de bus OCC11B ao controlador MOVI-PLC® (ligação X32 ou X33), utilize o cabo pré-fabricado com resistências de terminação integradas da SEW-EURODRIVE (comprimento: 1,5 m).
 - Referência do cabo pré-fabricado: 1810 482 7



62082AXX

É possível ligar sistemas E/S MOVI-PLC® adicionais ao conector X32/X33 MOVI-PLC[®]. Para tal, remova a resistência de terminação de 120 Ω.



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Acoplador de bus CAN OCC11B



NOTAS

- O bus CAN utiliza cabos de três fios blindados como meio de comunicação.
- Em sistemas com mais de dois participantes, os participantes são ligados em paralelo. Para tal, o cabo do bus tem que poder ser reencaminhado sem interrupções.
- Para que sejam evitados reflexos e interferências na transmissão dos dados através do bus, é necessário instalar em cada ponta do cabo do bus uma resistência de terminação de 120 Ω .

Alimentação

O acoplador de bus CAN OCC11B possui uma fonte de alimentação integrada. Esta fonte de alimentação têm de ser alimentada com tensão de 24 V_{CC} . Esta tensão alimenta a electrónica do acoplador de bus e os módulos E/S ligados através do bus. A fonte de alimentação está protegida contra danos em consequência de uma eventual troca de pólos ou sobrecorrente. O bus CAN e o bus estão isolados electricamente.



NOTA

Respeite sempre a polaridade correcta da alimentação no conector X1 para que sejam evitadas irregularidades durante a operação do acoplador de bus.

Ajuste da velocidade de transmissão de dados usando o interruptor de endereço

A velocidade de transmissão dos dados CAN e o ID do módulo são configurados usando o interruptor de endereço.

- Configure o interruptor para o endereço 00.
- Ligue a tensão de alimentação do acoplador de bus CAN.

Os LEDs de diagnóstico "ER", "RD" e "BA" piscam com uma frequência de 1 Hz. Tem agora cinco segundos para ajustar a velocidade de transmissão dos dados CAN com o interruptor de endereço.

Interruptor de endereço	Velocidade de transmissão do CAN	Comprimento máximo do bus
00	1 MBaud	25 m
01	500 kBaud (definição de fábrica)	100 m
02	250 kBaud	250 m
03	125 kBaud	500 m
04	100 kBaud	600 m
05	50 kBaud	1000 m
07	20 kBaud	2500 m
08	800 kBaud	50 m

Decorrido os cincos segundos, a velocidade de transmissão dos dados CAN configurada é memorizada.



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC®

Acoplador de bus CAN OCC11B



Configuração do ID do módulo



NOTA

- O ID do módulo tem de ser configurado depois da velocidade de transmissão dos dados ter sido configurada e antes de voltar a ligar o acoplador de bus.
- Cada módulo ligado ao bus CAN tem de ter um ID diferente. Não ligue conversores/variadores ao bus CAN.
- Os LEDs de diagnóstico "ER" e "BA" apagam e o LED "RD" verde continua a piscar.
- Configure o ID do módulo usando o interruptor de endereço para um valor entre 1 e 63.
- O valor configurado é memorizado na unidade após cinco segundos e o acoplador de bus comuta para o modo de operação normal ("Pre operational").

Informação técnica

Informação eléctrica do OCC11B			
Alimentação em X1 X1:1 X1:2	Entrada +24 V _{CC} (20,4 V 28,8 V) Referência 24 V		
Consumo de energia	Máx. 0,7 A _{CC}		
Corrente de saída para o bus	Máx. 3,5 A _{CC}		
Isolamento eléctrico	500 V _{CA}		
Indicação do estado	Via LEDs instalados na face da unidade		
Ligações/Interfaces	Bus CAN: Ficha Sub-D de 9 pinos		
Interface para bus CAN			
Acoplamento	Ficha Sub-D de 9 pinos		
Topologia da rede	Bus linear; terminação activa para bus num dos lados; são possíveis cabos de derivação		
Meio utilizado	Cabo blindado de três condutores. Dependendo das condições específicas ao local de instalação, é possível abdicar-se da blindagem.		
Velocidade de transmissão dos dados	10 kBaud 1 kBaud (definição de fábrica: 500 kBaud)		
Comprimento máximo total	Sem repetidor: 1000 m a 50 kBaud		
Entradas / Saídas binárias	Podem ser combinados até 32 módulos E/S por acoplador de bus		
Número máximo de participantes	63 estações		
Configuração do endereço	1 63 (definição de fábrica: 1)		
Combinação com módulos E/S			
Número máximo de módulos	32		
Dimensões e peso			
Dimensões (L × A × P), em mm	25,4 ×76 ×78		
Peso	80 g		



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de terminais OTM21B

4.2 Módulo de terminais OTM21B


Referência

1821 490 8

Descrição

O módulo de terminais OTM21B é um módulo complementar para instalação com 2 ou 3 fios. Esta unidade não está ligada ao bus.

- 2 filas separadas, cada uma com 11 terminais ligados electricamente
- · Sem ligação ao bus
- corrente máxima para os terminais de 10 A_{CC}



62077AXX

- [1] Primeira régua de terminais
- [2] Segunda régua de terminais

Esquema de ligações

1 X1	1 X2
2	2
3 4 5	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de terminais OTM21B



Informação técnica

Informação eléctrica do OTM21B			
Número de filas		2	
Número de terminais por fila		11	
Corrente máxima para os terminais		10 A _{CC}	
Cor dos terminais		Cinzento	
Dimensões e peso			
Dimensões (L × A × P)	[mm]	25,4 × 76 × 88	
Peso		50 g	



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de entradas digitais ODI81B

4.3 Módulo de entradas digitais ODI81B


Referência

1821 481 9

Descrição

O módulo de entradas digitais ODI81B está equipado com 8 entradas binárias. O estado das entradas é sinalizado através de LEDs.

- 8 entradas binárias, electricamente isoladas do bus
- tensão nominal de entrada: 24 V_{CC}
- indicação do estado das entradas binárias através de LEDs



62259AXX

- [1] Etiqueta para anotação do endereço do bit, com descrição
- [2] LED de sinalização do estado das entradas binárias
- [3] Régua para conector

Atribuição dos pinos

ODI81B	Pino / LED	Atribuição / Descrição
	1	Não atribuído
SEW EURODRIVE	2	Entrada binária 0
1	3	Entrada binária 1
	4	Entrada binária 2
	5	Entrada binária 3
	6	Entrada binária 4
	7	Entrada binária 5
3 5	8	Entrada binária 6
6	9	Entrada binária 7
5 7	10	Peso
6 8 9 9 10 10 X 3 1 ODI81B	LED 0 7	LEDs de sinalização do estado das entradas binárias 0 7
DI 8xDC24V		
62050AXX		




Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de entradas digitais ODI81B



LEDs de sinalização do estado

Os LEDs 0 ... 7 acendem em verde sempre que a unidade detectar um sinal "1" (tensão superior a aprox. 15 V_{CC}) na respectiva entrada.

Esquema de ligações



62061AXX

Informação técnica

Informação eléctrica do ODI81B			
Número de entradas binárias		8	
Tensão nominal de entrada		24 V _{CC} (20,4 28,8 V)	
Tensão de sinal "0"		0 5 V	
Tensão de sinal "1"		15 28,8 V	
Filtro de entrada para tempo de atraso		3 ms	
Corrente de entrada		tip. 7 mA	
Consumo de energia do bus		25 mA _{CC}	
Isolamento eléctrico		500 V _{ef} (tensão de campo para o bus)	
Indicação do estado		Via LEDs instalados na face da unidade	
Dados de programação			
Dados de entrada		1 byte	
Dados de saída		-	
Dados de diagnóstico		-	
Dimensões e peso			
Dimensões (L × A × P)	[mm]	25,4 × 76 × 88	
Peso	Peso		



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de entradas digitais ODI81B

Configuração dos parâmetros

Efectue as configurações indicadas na tabela para os parâmetros dos módulos (→ cap. "Parametrização dos módulos E/S"). As configurações aplicam-se para um número máximo de 8 módulos de entradas digitais ODI81B da entrada de configuração do controlador. As configurações standard estão realçadas a negrito.

Parâmetros do módulo	Gama de ajuste
TransmitMode	Acyclic / Cyclic
Inhibit Time	0 5 500 ms
Event Time	0 500 ms

- Se o parâmetro "TransmitMode" estiver configurado para "Acyclic", são transmitidos dados do processo entre o controlador MOVI-PLC[®] e o sistema E/S MOVI-PLC[®] só em caso de alterações. Neste caso, o parâmetro "Event Time" indica uma velocidade de transmissão de dados cíclicos adicional.
- Se o parâmetro "TransmitMode" estiver configurado para "Cyclic", o parâmetro "Event Time" indica a velocidade da transmissão cíclica dos dados do processo.
- O parâmetro "Inhibit Time" indica sempre um intervalo mínimo entre as transmissões dos dados do processo.





4.4 Módulo de saídas digitais ODO81B


Referência

1821 482 7

Descrição

O módulo de saídas digitais ODO81B está equipado com 8 saídas binárias. O estado das saídas é sinalizado através de LEDs.

- 8 saídas binárias, electricamente isoladas do bus
- tensão de alimentação: 24 V_{CC}
- corrente de saída: 0,5 A_{CC}
- indicação do estado das saídas binárias através de LEDs



62059AXX

- [1] Etiqueta para anotação do endereço do bit, com descrição
- [2] LEDs de sinalização do estado
- [3] Régua para conector

Atribuição dos pinos

ODO81B		Pino / LED	Atribuição / Descrição
CFW		1	Tensão de alimentação de 24 V _{CC}
EURODRIVE		2	Saída binária 0
		3	Saída binária 1
L+ 1		4	Saída binária 2
0 2		5	Saída binária 3
1 3		6	Saída binária 4
2 4		7	Saída binária 5
3 5		8	Saída binária 6
$ \begin{array}{c c} & 4 & 6 \\ \hline & 5 & 7 \end{array} $		9	Saída binária 7
		10	Peso
6 8 9 9 10 10 X 1 3 OD081B DO 8xDC24V, 0,5 A		LED + LED F LED 0 7	Verde: 24 V _{CC} presente Vermelho: estado de irregularidade Verde: saída binária activa
	62068AXX		



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de saídas digitais ODO81B

LED +


O LED "+" verde acende quando a tensão de alimentação de 24 V_{CC} estiver presente.

LED 0 ... 7, indicação do estado Os LEDs 0 ... 7 verdes acendem quando a saída binária correspondente estiver activa.

LED F

O LED "F" vermelho acende no caso de irregularidade devido a sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuito.

Esquema de ligações



62062AXX

Informação técnica

Informação eléctrica do ODO81B			
Número de saídas binárias		8	
Tensão nominal de carga		24 V _{CC} (20,4 28,8 V)	
Consumo de energia em L+, sem carga do bus		10 mA _{CC} 70 mA _{CC}	
Corrente de saída por canal		0,5 A, à prova de curto-circuito	
Corrente total		4 A	
Tensão de alimentação		20 V _{CC} (20,4 V 28,8 V)	
Isolamento eléctrico		500 V _{ef} (tensão de campo para o bus)	
Indicação do estado		Via LEDs instalados na face da unidade	
Dados de programação			
Dados de entrada		-	
Dados de saída		1 byte	
Dados de diagnóstico		-	
Dimensões e peso			
Dimensões (L × A × P)	[mm]	25,4 × 76 × 88	
Peso		50 g	



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de saídas digitais ODO81B



Configuração dos parâmetros

Efectue as configurações indicadas na tabela para os parâmetros dos módulos (→ cap. 5.6). As configurações aplicam-se para um número máximo de 8 módulos de saídas digitais ODO81B da entrada de configuração do controlador. As configurações standard estão realçadas a negrito.

Parâmetros do módulo	Gama de ajuste
TransmitMode	Acyclic / Cyclic
Inhibit Time	0 5 500 ms
Event Time	0 500 ms

- Se o parâmetro "TransmitMode" estiver configurado para "Acyclic", são transmitidos dados do processo entre o controlador MOVI-PLC® e o sistema E/S MOVI-PLC® só em caso de alterações. Neste caso, o parâmetro "Event Time" indica uma velocidade de transmissão de dados cíclicos adicional.
- Se o parâmetro "TransmitMode" estiver configurado para "Cyclic", o parâmetro "Event Time" indica a velocidade da transmissão cíclica dos dados do processo.
- O parâmetro "Inhibit Time" indica sempre um intervalo mínimo entre as transmissões dos dados do processo.



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de entradas analógicas OAI41B (tensão)

4.5 Módulo de entradas analógicas OAI41B (tensão)


Referência

1821 483 5

Descrição

O módulo de entradas analógicas OAl41B está equipado com 4 entradas. Estas entradas podem ser parametrizadas individualmente. Na gama de periferia, o módulo de entradas OIA41B ocupa um total de 8 bytes de dados de entrada (2 bytes por canal). Os canais do módulo de entradas OIA41B estão electricamente isolados do bus através de um conversor CC/CC.

- 4 entradas analógicas (canais electricamente isolados do bus)
- os canais podem ser parametrizadas e desligados individualmente
- adequado para encoders de ±10 V
- · LEDs de sinalização do estado



- [1] Etiqueta para anotação do endereço do bit, com descrição
- [2] LEDs de sinalização do estado
- [3] Régua para conector




Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC®

Módulo de entradas analógicas OAI41B (tensão)



Atribuição dos pinos




LED SF

O LED SF acende em vermelho se:

- O limite superior da gama de controlo for excedido ou se o limite inferior da gama de controlo não for atingido
- Parametrização incorrecta

Esquema de ligações



62063AXX



NOTA

Com o canal activado, ligue temporariamente as entradas não utilizadas à terra correspondente para obter os valores definidos nestes canais.



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de entradas analógicas OAI41B (tensão)

Configuração das funções

Configure as funções do módulo no separador dos parâmetros do módulo E/S do programa de configuração do controlador do PLC-Editor (\rightarrow cap. "Parametrização dos módulos E/S"). As configurações standard estão realçadas a negrito.

Parâmetros do módulo	Gama de ajuste	Descrição / Gama de medição / Apresentação
Event Time	0 10 500 ms	O parâmetro "Event Time" é usado para configurar a velocidade de transmissão cíclica dos dados entre o MOVI-PLC® e o sistema E/S MOVI-PLC®.
	-10 10 V (-27648 27648)	$\pm 11,76~V_{CC}$ $11,76~V_{CC}$ = valor máximo da gama de controlo (32511) $-10~V_{CC}$ $10~V_{CC}$ = gama de valores nominais (-27648 27648) $-11,76~V_{CC}$ = valor mínimo da gama de controlo (-32512) Complemento duplo
Mode Channel 1 4	-10 10 V (-16348 16348)	$\pm 12,50~V_{CC}$ $12,50~V_{CC}$ = valor máximo da gama de controlo (20480) $-10~V_{CC}$ $10~V_{CC}$ = gama de valores nominais (–16384 16384) $-12,50~V_{CC}$ = valor mínimo da gama de controlo (–20480) Complemento duplo
	Not active	-



NOTA

A configuração standard do módulo E/S OAI41B é "-10 ... 10 V (-27648 ... 27648)".

Informação técnica

Informação eléctrica do OAI41B			
Número de entradas analógicas	4		
Comprimento do cabo (blindado)	200 m		
Tensões, correntes, potenciais			
Isolamento eléctrico canal/bus entre os canais	Sim Não		
Diferença de potencial permitida entre as entradas entre as entradas e M _{interno} (U _{iso})	2 V _{CC} 75 V _{CC} / 60 V _{CA}		
Isolamento verificado com	500 V _{CC}		
Consumo de energia do bus	120 mA _{CC}		
Perda de potência do módulo E/S	0,6 W		
Geração de valor analógico			
Princípio de medição	SAR (Sukzessive Approximation)		
Parametrizável	Sim		
Tempo de conversão/resolução (por canal) Tempo de conversão base (ms) Resolução (bit), incluindo valor máximo da gama	n×2 ms 13 Bits		
Supressão de interferências, limites de irregularidade			
Supressão de interferências para f = n × (f1±1 %) (f1 = frequência de interferências; n = 1, 2,)	f = 50 Hz 400 Hz		
Interferência de modo comum (U _{CM} < 2V)	> 80 dB		
Interferência entre as entradas	> 50 dB		
Limites operacionais (em toda a gama de temperaturas, referido à gama de entrada)			
Entrada de tensão	Gama de medição ±10 V / tolerância ±0,2 %		



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de entradas analógicas OAI41B (tensão)



Informação eléctrica do OAI41B		
Limite de irregularidade base (limite operacional pentrada)	oara uma temperatura de 25 °C, referido à gama de	
Entrada de tensão	Gama de medição ±10 V / Tolerância ±0,1 %	
Irregularidade na temperatura (referida à gama de entrada)	±0,005 %/K	
Irregularidade de linearidade (referida à gama de entrada)	±0,02 %	
Precisão de repetição (estado estacionário a uma temperatura de 25 °C, referido à gama de entrada)	±0,05 %	
Diagnóstico	Não	
Alarme de diagnóstico	Não	
Indicação de irregularidade colectiva	LED SF (vermelho)	
Dados para selecção de encoders		
Tensão	Gama de entrada: ±10 V / Resistência de entrada: 100 kΩ	
Tensão de entrada permitida para a entrada de tensão (limite de destruição)	Máx. 30 V	
Medição da tensão	Possível	
Condições ambientais permitidas		
Temperatura de serviço	0 °C 60 °C	
Temperatura de transporte e de armazenamento	−25 °C 70 °C	
Humidade relativa	95 %, sem condensação	
Resistência a vibrações/impactos	De acordo com IEC 68000-2 / IEC 68000-2-27	
Resistência EMC ESD/Burst	De acordo com IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-2 / IEC 61000-4-4 (até ao nível 3)	
Dados de programação		
Dados de entrada	8 bytes (1 palavra por canal)	
Dados de saída	-	
Dimensões e peso		
Dimensões (L × A × P) [mm]	25,4 × 76 × 88	
Peso	aprox. 80 g	



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC®

Módulo de entradas analógicas OAI42B (corrente)

4.6 Módulo de entradas analógicas OAI42B (corrente)


Referência

1821 484 3

Descrição

O módulo de entradas analógicas OAI42B está equipado com 4 entradas. Estas entradas podem ser parametrizadas individualmente. Na gama de periferia, o módulo de entradas OIA42B ocupa um total de 8 bytes de dados de entrada (2 bytes por canal). Os canais do módulo de entradas OIA42B estão electricamente isolados do bus através de um conversor CC/CC.

- 4 entradas analógicas (canais electricamente isolados do bus)
- os canais podem ser parametrizadas e desligados individualmente
- adequado para encoders de 4 ... 20 mA, ±20 mA
- LEDs de sinalização do estado




- [1] Etiqueta para anotação do endereço do bit, com descrição
- [2] LEDs de sinalização do estado
- [3] Régua para conector



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de entradas analógicas OAI42B (corrente)



Atribuição dos pinos




LED SF

O LED SF acende em vermelho se:

- O limite superior da gama de controlo for excedido ou se o limite inferior da gama de controlo não for atingido
- Parametrização incorrecta

Esquema de ligações



62064AXX



NOTA

Com o canal activado, ligue temporariamente as entradas não utilizadas à terra correspondente para obter os valores definidos nestes canais.



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC®

Módulo de entradas analógicas OAI42B (corrente)

Configuração das funções

Configure as funções do módulo no separador dos parâmetros do módulo E/S do programa de configuração do controlador do PLC-Editor (\rightarrow cap. "Parametrização dos módulos E/S"). As configurações standard estão realçadas a negrito.

Parâmetros do módulo	Gama de ajuste	Descrição / Gama de medição / Apresentação
Event Time	0 10 500 ms	O parâmetro "Event Time" é usado para configurar a velocidade de transmissão cíclica dos dados entre o MOVI-PLC® e o sistema E/S MOVI-PLC®.
	4 20 mA (0 27648)	1,185 22,81 mA _{CC} 22,81 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (32511) 4 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (0 27648) 1,185 mA _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (-4864) Complemento duplo
Mode Channel 1 4 4 20 mA (0 16348)	-20 20 mA (-27648 27648)	±23,52 mA _{CC} 23,52 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (32511) -20 mA _{CC} 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (-27648 27648) -23,52 V _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (-32512) Complemento duplo
	=	0,8 24 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (32511) 4 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (0 16384) 0,8 mA _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (-3277) Complemento duplo
	-20 20 mA (-16384 16384)	±25 mA _{CC} 25 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (20480) -20 mA _{CC} 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (-16384 16384) -25 mA _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (-20480) Complemento duplo
	Not active	-



NOTA

A configuração standard do módulo E/S OAI42B é "4 ... 20 mA (0 ... 27648)".

Informação técnica

Informação eléctrica do OAI42B			
Número de entradas analógicas	4		
Comprimento do cabo (blindado)	200 m		
Tensões, correntes, potenciais			
Isolamento eléctrico canal/bus entre os canais	Sim Não		
Diferença de potencial permitida entre as entradas entre as entradas e M _{interno} (U _{iso})	2 V _{CC} 75 V _{CC} / 60 V _{CA}		
Isolamento verificado com	500 V _{CC}		
Consumo de energia via bus	120 mA _{CC}		
Perda de potência do módulo E/S	0,6 W		
Geração de valor analógico			
Princípio de medição	SAR (Sukzessive Approximation)		
Parametrizável	Sim		
Tempo de conversão/resolução (por canal) Tempo de conversão base (ms) Resolução (bit), incluindo valor máximo da gama	n×2 ms 13 Bits		





Informação eléctrica do OAI42B			
Supressão de interferências, limites de irregularida	ade		
Supressão de interferências para f = n × (f1±1 %) (f1 = frequência de interferências; n = 1, 2,)	f = 50 Hz 400 Hz		
Interferência de modo comum (U _{CM} < 2V)	> 80 dB		
Interferência entre as entradas	> 50 dB		
Limites operacionais (em toda a gama de temperat	uras, referido à gama de entrada)		
Entrada de corrente	Gama de medição ±20 mA / tolerância ±0,2 % Gama de medição 4 20 mA / tolerância ±0,5 %		
Limite de irregularidade base (limite operacional pa entrada)	ira uma temperatura de 25 °C, referido à gama de		
Entrada de corrente	Gama de medição ±20 mA / tolerância ±0,1 % Gama de medição 4 20 mA / tolerância ±0,2 %		
Irregularidade na temperatura (referida à gama de entrada)	±0,005 %/K		
Irregularidade de linearidade (referida à gama de entrada)	±0,02 %		
Precisão de repetição (estado estacionário a uma temperatura de 25 °C, referido à gama de entrada)	±0,05 %		
Diagnóstico	Não		
Alarme de diagnóstico	Não		
Indicação de irregularidade colectiva	LED SF (vermelho)		
Dados para selecção de encoders			
Corrente	Gama de entrada ± 20 mA / Resistência de entrada 60 Ω Gama de entrada 4 20 mA / Resistência de entrada 60 Ω		
Corrente de entrada permitida para a entrada de corrente (limite de destruição)	40 mA		
Medição da tensão como transdutor de 2 fios como transdutor de 4 fios	Possível, com alimentação externa Possível		
Condições ambientais permitidas			
Temperatura de serviço	0 °C 60 °C		
Temperatura de transporte e de armazenamento	−25 °C 70 °C		
Humidade relativa	95 %, sem condensação		
Resistência a vibrações/impactos	De acordo com IEC 68000-2 / IEC 68000-2-27		
Resistência EMC ESD/Burst	De acordo com IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-2 / IEC 61000-4-4 (até ao nível 3)		
Dados de programação			
Dados de entrada	8 bytes (1 palavra por canal)		
Dados de saída	_		
Dimensões e peso			
Dimensões (L × A × P) [mm]	25,4 × 76 × 88		
Peso	aprox. 80 g		



Módulo de entradas analógicas OAI43B (multi-entradas)

4.7 Módulo de entradas analógicas OAI43B (multi-entradas)


Referência

1821 485 1

Descrição

O módulo de entradas analógicas OAI43B está equipado com 4 entradas. Estas entradas podem ser parametrizadas individualmente. Na gama de periferia, o módulo de entradas OIA43B ocupa um total de 8 bytes de dados de entrada (2 bytes por canal). Os canais do módulo de entradas OIA43B estão electricamente isolados do bus através de um conversor CC/CC.

- · os canais podem ser parametrizadas e desactivados individualmente
- as entradas de sinal comum não estão ligadas galvanicamente entre si; a diferença máxima de tensão permitida é 5 V
- função de diagnóstico



62059AXX

- [1] Etiqueta para anotação do endereço do bit, com descrição
- [2] LEDs de sinalização do estado
- [3] Régua para conector

Atribuição dos pinos

OAI43B	Pino / LED	Atribuição / Descrição
CEW	1	Canal 0 com ligação a quatro condutores
EURODRIVE	2	Ligação positiva, canal 0
	3	Terra, canal 0
	4	Ligação positiva, canal 1
F0 Ø 2	5	Terra, canal 1
	6	Ligação positiva, canal 2
F1 4	7	Terra, canal 2
5	8	Ligação positiva, canal 3
	9	Terra, canal 3
F3 8	10	Canal 2 com ligação a quatro condutores
0 9 10 X 2 3 4 OAI43B Al 4x16Bit Mult 62057AXX	LED F0 F3	Acende em vermelho se:

Módulo de entradas analógicas OAI43B (multi-entradas)




LED F0 ... F3

Os LEDs F0 ... F3 acendem em vermelho se:

- · ocorrer uma irregularidade num dos canais
- · foi feita uma introdução nos bytes de diagnóstico

Esquema de ligações

A imagem seguinte mostra as ligações possíveis para as várias gamas de medição. A atribuição às gamas de medição pode ser lida na coluna "Ligação" da tabela apresentada na secção "Configuração das funções".



62065AXX



NOTA

Com o canal activado, ligue temporariamente as entradas não utilizadas à terra correspondente para obter os valores definidos nestes canais.



STOP!

Perigo de danos no módulo E/S se não forem considerados os seguintes aspectos:

- A gama de medição configurada tem que estar de acordo com o encoder instalado.
- Na entrada não pode ser ligada tensão > 15 V_{CC}.



Configuração das funções

A atribuição de uma função a um canal é feita através da configuração dos parâmetros do módulo (→ cap. "Parametrização dos módulos E/S"). O número de função 00_{hex} significa que a função memorizada permanentemente nos dados de parametrização não é influenciada.

 $\acute{\text{E}}$ possível desactivar o canal respectivo introduzindo FF $_{\text{hex}}$.

Parâmetros do módulo	N° hex	Gama de ajuste / Função	Descrição / Gama de medição / Apresentação	Esquema de ligações
Event Time	_	0 10 500 ms	O parâmetro "Event Time" é usado para configurar a velocidade de transmissão cíclica dos dados entre o MOVI-PLC [®] e o sistema E/S MOVI-PLC [®] .	_
Module Mode	-	_	O parâmetro "Module Mode" é usado para configurar se o módulo de entradas analógicas OAI43B deve gerar um alarme de diagnóstico. Neste caso, as informações de diagnóstico são emitidas no bloco de função MPLC_ConnectSEW-IOSystem_CAN (→ cap. "Program IEC"). Para mais informações, consulte o manual "Biblioteca MPLCUtilities para MOVI-PLC [®] ". Bit 0 5, 7: Reservado Bit 6: 0 = Alarme de diagnóstico desactivado 1 = Alarme de diagnóstico activado	-





Parâmetros do módulo	N° hex	Gama de ajuste / Função	Descrição / Gama de medição / Apresentação	Esquema de ligações
	00	A função nos dados de parar	netrização memorizados permanentemente não é alterada.	
	01	Pt100 na ligação com dois condutores	−200 °C 850 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[3]
	02	Pt1000 na ligação com dois condutores	−200 °C 850 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[3]
	03	NI100 na ligação com dois condutores	-60 °C 250 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[3]
	04	NI1000 na ligação com dois condutores	-60 °C 250 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[3]
	05	Medição da resistência 60 Ω dois condutores	60 Ω = valor final (32767)	[3]
	06	Medição da resistência 60 Ω dois condutores	600 Ω = valor final (32767)	[3]
1	07	Medição da resistência 3000 Ω dois condutores	3000 Ω = valor final (32767)	[3]
	80	Medição da resistência 6000 Ω dois condutores	6000 Ω = valor final (32767)	[3]
	09	Pt100 na ligação com quatro condutores	-200 °C 850 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[4]
	0A	Pt1000 na ligação com quatro condutores	-200 °C 850 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[4]
	0B	NI100 na ligação com quatro condutores	-60 °C 250 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[4]
	0C	NI1000 na ligação com quatro condutores	-60 °C 250 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[4]
	0D	Medição da resistência 60 Ω quatro condutores	60 Ω = valor final (32767)	[4]
Mode Channel	0E	Medição da resistência 60 Ω quatro condutores	600 Ω = valor final (32767)	[4]
	0F	Medição da resistência 3000 Ω quatro condutores	3000 $Ω$ = valor final (32767)	[4]
	10	Elemento térmico tipo J ¹⁾ , compensação externa	-210 °C 1200 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	11	Elemento térmico tipo K ¹⁾ , compensação externa	-270 °C 1372 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	12	Elemento térmico tipo N ¹⁾ , compensação externa	-270 °C 1300 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	13	Elemento térmico tipo R ¹⁾ , compensação externa	−50 °C 1769 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	14	Elemento térmico tipo T ¹⁾ , compensação externa	−270 °C 400 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	15	Elemento térmico tipo S ¹⁾ , compensação externa	−50 °C 1769 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	16	Elemento térmico tipo E ¹⁾ , compensação externa	−270 °C 1000 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	18	Elemento térmico tipo J ²⁾ , compensação interna	−210 °C 1200 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	19	Elemento térmico tipo K, compensação interna	-270 °C 1372 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	1A	Elemento térmico tipo N, compensação interna	−270 °C 1300 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	1B	Elemento térmico tipo R, compensação interna	−50 °C 1769 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	1C	Elemento térmico tipo T, compensação interna	−270 °C 400 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	1D	Elemento térmico tipo S, compensação interna	−50 °C 1769 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]



Parâmetros do módulo	N° hex	Gama de ajuste / Função	Descrição / Gama de medição / Apresentação	Esquema de ligações
	1E	Elemento térmico tipo E, compensação interna	-270 °C 1000 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[2]
	27	Tensão ±50 mV _{CC} (-27648 27648)	$\pm 58,79~\text{mV}_{\text{CC}}$ 58,79 mV $_{\text{CC}}$ = valor máximo da gama de controlo (32511) $-50~\dots$ 50 mV $_{\text{CC}}$ = gama de valores nominais (–27648 \dots 27648) $-58,79~\text{mV}_{\text{CC}}$ = valor mínimo da gama de controlo (–32512) Complemento duplo	[1]
	28	Tensão ±10 V _{CC} (-27648 27648)	$\pm 11,76~V_{CC}$ $= 11,76~V_{CC}$ = valor máximo da gama de controlo (32511) $-10~\dots~10~V_{CC}$ = gama de valores nominais (–27648 $\dots~27648)$ $-11,76~V_{CC}$ = valor mínimo da gama de controlo (–32512), complemento duplo	[1]
	29	Tensão ±4 V _{CC} (-27648 27648)	±4,70 V _{CC} 4,70 V _{CC} = valor máximo da gama de controlo (32511) -4 4 V _{CC} = gama de valores nominais (-27648 27648) -4,70 V _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (-32511) Complemento duplo	[1]
	2A	Tensão ±400 mV _{CC} (-27648 27648)	$\pm 470~\text{mV}_{CC}$ $470~\text{mV}_{CC}$ = valor máximo da gama de controlo (32511) $-400~\dots470~\text{mV}_{CC}$ = gama de valores nominais ($-27648~\dots27648$) $-470~\text{mV}_{CC}$ = valor mínimo da gama de controlo (-32512) Complemento duplo	[1]
	2B	Tensão ±10 V _{CC} (-16384 16384)	$\pm 12,50~V_{CC}$ 12,50 V_{CC} = valor máximo da gama de controlo (20480) -10 10 V_{CC} = gama de valores nominais (-16384 16384) -12,50 V_{CC} = valor mínimo da gama de controlo (-20480) Valor e sinal	[1]
Mode Channel 1 4	2C	Corrente ±20 mA _{CC} (-27648 27648)		
	2D	Corrente 4 20 mA _{CC} (0 27648)	1,185 22,81 mA _{CC} 22,81 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (32511) 4 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (0 27648) 1,185 mA _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (–4864) Complemento duplo	[1]
	2E	Corrente 4 20 mA _{CC} (0 16384)	0,8 24 mA _{CC} 24 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (20480) 4 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (0 16384) 0,8 mA _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (–3277) Valor e sinal	[1]
	2F	Corrente ±20 mA _{CC} (-16384 16384)	$\pm 25~\text{mA}_{\text{CC}}$ $25~\text{mA}_{\text{CC}}$ = valor máximo da gama de controlo (20480) $-20~\dots$ 20 mA $_{\text{CC}}$ = gama de valores nominais (–16384 \dots 16384) $-25~\text{mA}_{\text{CC}}$ = valor mínimo da gama de controlo (–20480) Valor e sinal	[1]
	32	Medição da resistência 6000 Ω, quatro condutores	$-$ 6000 Ω = valor final (32767)	[4]
	33	Medição da resistência 6000 Ω, quatro condutores	$-$ 6000 Ω = valor final (6000)	[4]
	35	Medição da resistência 60 Ω, dois condutores	$-$ 60 Ω = valor final (6000)	[3]
	36	Medição da resistência 600 Ω, dois condutores	$-$ 600 Ω = valor final (6000)	[3]
	37	Medição da resistência 3000 Ω, dois condutores	$-$ 3000 Ω = valor final (30000)	[3]
	38	Medição da resistência 6000 Ω, dois condutores	$-$ 6000 Ω = valor final (6000)	[3]





Parâmetros do módulo	N° hex	Gama de ajuste / Função	Descrição / Gama de medição / Apresentação	Esquema de ligações
	3A	Corrente ±20 mA _{CC} (-16384 16384)	±25 mA _{CC} 25 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (20480) -20 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (–16384 16384) -25 mA _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (–20480) Complemento duplo	[1]
	3B	Tensão ±10 V _{CC} (-16384 16384)	$\pm 12,\!50~V_{CC}$	[1]
	3D	Medição da resistência 60 Ω, quatro condutores	$-$ 60 Ω = valor final (6000)	[4]
	3E	Medição da resistência 600 Ω, quatro condutores	$-$ 600 Ω = valor final (6000)	[4]
	3F	Medição da resistência 3000 Ω, quatro condutores	$-$ 3000 Ω = valor final (30000)	[4]
	57	Tensão ±50 mV _{CC}	$\pm 50~\text{mV}_{\text{CC}}$ $58,79~\text{mV}_{\text{CC}}$ = valor máximo da gama de controlo (5879) $-50~\dots~50~\text{mV}_{\text{CC}}$ = gama de valores nominais ($-5000~\dots~5000)$ $-58,79~\text{mV}_{\text{CC}}$ = valor mínimo da gama de controlo ($-5879)$ Complemento duplo	[1]
Mode Channel	58	Tensão ±10 V _{CC}	±11,76 V _{CC} 11,7 V _{CC} = valor máximo da gama de controlo (11760) -10 10 V _{CC} = gama de valores nominais (-10000 10000) -11,76 V _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (-11760) Complemento duplo	[1]
1 4	59	Tensão ±4 V _{CC}	±4,7 V _{CC} 4,7 V _{CC} = valor máximo da gama de controlo (4700) -4 4 V _{CC} = gama de valores nominais (-4000 4000) -4,7 V _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (-4700) Complemento duplo	[1]
	5A	Tensão ±400 mV _{CC}	$\pm470~\text{mV}_{CC}$ $470~\text{mV}_{CC}$ = valor máximo da gama de controlo (4700) $-400~\dots$ 400 mV $_{CC}$ = gama de valores nominais (-4000 \dots 4000) $-470~\text{mV}_{CC}$ = valor mínimo da gama de controlo (-4700) Complemento duplo	[1]
	5C	Corrente ±20 mA _{CC}	$\pm 23,\!51~\text{mA}_{\text{CC}}$ 23,51 mA $_{\text{CC}}$ = valor máximo da gama de controlo (23510) $-20~\dots~20~\text{mA}_{\text{CC}}$ = gama de valores nominais ($-20000~\dots~20000)$ $-23,\!51~\text{mA}_{\text{CC}}$ = valor mínimo da gama de controlo ($-23510)$ Complemento duplo	[1]
	5D	Corrente 4 20 mA _{CC}	1,185 22,81 mA _{CC} 22,81 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (18810) 4 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (0 16000) 1,185 mA _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (–2815) Complemento duplo	[1]
	62	Cu50 na ligação com dois condutores	−50 °C 150 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[3]
	6A	Cu50 na ligação com quatro condutores	−50 °C 150 °C Unidade: 1/10 °C; complemento duplo	[4]
	FF	Canal inactivo (desligado)	-	_
ModeControl Channel 1 4			O parâmetro "ModeControl Channel 1 4" é usado para configurar a velocidade de conversão, a geração do valor médio e uma função envelope.	_

¹⁾ A compensação da neutralização tem de ser implementada externamente.

²⁾ A compensação da neutralização tem de ser implementada externamente, considerando a temperatura do conector da frente. Ligue os condutores do elemento térmico directamente no conector da frente. Se necessário, amplie o cabo usando cabos de extensão para elementos térmicos.



Módulo de entradas analógicas OAI43B (multi-entradas)



NOTA

A configuração standard do módulo E/S OAI43B é "-10 ... 10 V (-27648 ... 27648)".

Parâmetro "ModeControl Channel 1 ... 4"

Com o parâmetro "ModeControl Channel 1 ... 4" podem ser configurados os seguintes parâmetros:

- · Velocidade de conversão
- · Cálculo do valor médio
- Função envelope

Estrutura

Bit 0 7	Resolução	
Bit 3 0: Velocidade de conversão por canal ¹⁾		
 0000 = 15 conversões/s 	16	
 0001 = 30 conversões/s 	16	
 0010 = 60 conversões/s 	15	
 0011 = 120 conversões/s 	14	
 0100 = 170 conversões/s 	12	
 0101 = 200 conversões/s 	10	
 0110 = 3,7 conversões/s 	16	
• 0111 = 7,5 conversões/s	16	
Bit 5 4: Cálculo do valor médio		
00= desactivado		
01 = utilizar 2 de 3 valores		
10 = utilizar 4 de 6 valores		
11= desactivado		
Bit 7 6: Função envelope		
00= desactivado		
• 01 = envelope ±8		
• 10 = envelope ±16		
11= desactivado		

As informações aplicam-se para o modo de operação com 1 canal. Para calcular a velocidade de conversão por canal para o modo de operação com vários canais, divida as velocidades de conversão especificadas pelo número de canais activos.

Velocidade de conversão

O bit 0 ... 3 pode ser usado para configurar a velocidade de conversão para cada canal de entrada. Atenção! A resolução diminui com velocidades de conversão maiores devido ao reduzido tempo de integração. O formato dos dados permanece inalterado. Só os bits menos significativos (LSBs) deixam de ser relevantes para o valor analógico.



Módulo de entradas analógicas OAI43B (multi-entradas)



Cálculo do valor médio

Função de valor médio 2 de 3 valores


Após cada medição, o módulo de entradas analógicas OAI43B calcula internamente o valor médio dos 3 últimos valores. O valor mais distante do valor médio é descartado. Dos 2 valores restantes, é novamente calculada a média. Este valor é fornecido como valor de saída.

Função de valor médio 4 de 6 valores

Após cada medição, o módulo de entradas analógicas OAI43B calcula internamente o valor médio dos 6 últimos valores. Os dois valores mais distantes do valor médio são descartados. Dos 4 valores restantes, é novamente calculada a média. Este valor é fornecido como valor de saída.

Função envelope

O valor de saída [3] é "envolvido" por um envelope [A] com um valor parametrizável. Se o valor medido [1, 2, 4] estiver acima ou abaixo do envelope, o envelope [A] desloca-se respectivamente. O valor de saída [3] é sempre o valor médio do envelope (→ figura seguinte).



- [1] Valor medido dentro do envelope → Sem deslocação do envelope. O valor de saída é a média do limite superior e inferior do envelope.
- [2] Valor medido excede o envelope para cima → deslocação do envelope para cima no valor da diferença entre o "antigo" limite superior do envelope e o valor medido. O valor de saída é a média do "novo" limite superior e inferior do envelope.
- [4] Valor medido excede o envelope para baixo → deslocação do envelope para baixo no valor da diferença entre o "antigo" limite inferior do envelope e o valor medido. O valor de saída é a média do "novo" limite superior e inferior do envelope.
- [B] Tempo de integração





Informação técnica

Informação eléctrica do OAI43B									
Quantidade de entradas com encoder à base de resistência	4 2								
Comprimento do cabo (blindado)	200 m								
Tensões, correntes, potenciais									
Corrente constante para encoder à bas resistência Isolamento eléctrico canal/bus entre os canais	1,25 mA Sim Não	Sim							
Diferença de potencial permitida entre as entradas (U _{CM}) entre as entradas e M _{interno} (U _{iso})		5 V _{CC} 75 V _{CC} / (60 V _{CA}						
Isolamento verificado com		500 V _{CC}							
Consumo de energia do bus		280 mA _C	<u> </u>						
Perda de potência do módulo E/S		1,4 W							
Geração de valor analógico		Tempo d	e conversã	io/resoluçã	io (por car	nal)			
Princípio de medição		Sigma-De	elta						
Parametrizável		Sim							
Velocidade de conversão	[Hz]	200	170	120	60	30	15	7,5	3,7
Tempo de integração	[ms]	5	6	8	17	33	67	133	270
Tempo de conversão base	[ms]	7	8	10	19	35	69	135	272
Tempo adicional de conversão para monitorização de ruptura de fio	[ms]				13	35			
Tempo de serviço único por ciclo (só para elementos térmicos)	[ms]				1	0			
Resolução, incluindo valor máximo da gama	[Bit]	10	12	14	15	16	16	16	16
Supressão de interferências de tensão para frequência de interferência f1	[Hz]			Não			5	0 Hz e 60	Hz
Tempo base de execução do módulo E/os canais habilitados)	S (todos [ms]	28	32	40	76	140	276	540	1088
Cálculo do valor médio		2 de 3 ou 4 de 6							
Função envelope		±8 ou ±16							
Supressão de interferências, limites	de irregu	laridade							
Supressão de interferências para f = n	× (f1±1 %), (f1 = frec	juência de i	nterferênci	a; n = 1, 2,)			
Interferência de modo comum (U _{CM} < §	> 80 dB								
Interferência de modo oposto (valor de interferência < valor nominal da gama entrada)	> 80 dB								
Interferência entre as entradas		> 50 dB							





Informação eléctrica do OAI43B					
Limite operacional (só válido até 120 W/s)					
(em toda a gama de temperaturas, referido à gama de entrada)					
	Gama de medição	Tolerância			
Entrada em tensão	±50 mV	±0,6 %			
Entrada om toriodo	±400 mV, ±4 V, ±10 V	±0,3 %			
	±20 mA	±0,3 %			
Entrada em corrente	0 20 mA	±0,6 %			
	4 20 mA	±0,8 %			
Resistência	0 60 Ω	±0,8 %			
resistencia	$0 \; \; 600 \; \Omega, 0 \; \; 3 \; k\Omega$, $0 \; \; 6 \; k\Omega$	±0,4 %			
	Pt100, Pt1000	±0,4 %			
Termómetro de resistência	Ni100, Ni1000	±1,0 %			
	Cu50	±1,4 %			
Elemento térmico	Tipo J, K, N, R, S, E, T	±1,5 %			
Limite de irregularidade base (limite operacio	onal para uma temperatura de 25 °C, ref	erido à gama de entrada)			
	±50 mV	±0,4 %			
Entrada em tensão	±400 mV, ±4 V, ±10 V	±0,2 %			
	±20 mA	±0,2 %			
Entrada em corrente	0 20 mA	±0,4 %			
	4 20 mA	±0,5 %			
	0 60 Ω	±0,4 %			
Resistência	0 600 Ω, 0 3 kΩ , 0 6 kΩ	±0,2 %			
	Pt100, Pt1000	±0,2 %			
Termómetro de resistência	Ni100, Ni1000	±0,5 %			
remometro de resistencia	Cu50	±0,7%			
Elemento térmico	Tipo J, K, N, R, S, E, T	±1,0 %			
Irregularidade na temperatura durante a	11p0 3, 10, 14, 10, 5, E, 1	±0,005 %/K			
medição da corrente (referida à gama de entrada)		±0,003 76/K			
Irregularidade de linearidade (referida à gama de entrada)		±0,015 %/K			
Precisão de repetição (estado estacionário a uma temperatura de 25 °C, referido à gama de entrada)		±0,05 %			
Irregularidade de temperatura da compensação interna		±1,5 %			
Estado, alarme, diagnóstico					
Alarme de diagnóstico	Parametrizável				
Funções de diagnóstico Indicação de irregularidade de grupo Possibilidade de leitura da informação de diagnóstico	LED SF vermelho (por canal) Possível				
Dados para selecção de encoders					
Tensão HH±50 mV, ±400 mV, ±4 V, ±10 V	20 ΜΩ				
Corrente HH±20 mA, 0 20 mA, 4 20 mA	50 Ω				
Resistência 0 60 Ω , 0 600 Ω , 0 3 k Ω , 0 6 k Ω	20 ΜΩ				
Termómetro de resistência Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Cu50	20 ΜΩ				
Elemento térmico Tipo J, K, N, R, S, E, T	20 ΜΩ				



Informação eléctrica do OAI43B			
Tensão de entrada permitida para a entrada em tensão (limite de destruição)	25 V _{CC}		
Ligação dos encoders de sinal Medição da tensão Medição da corrente como transdutor de 2 fios como transdutor de 4 fios Medição da resistência com ligação com 2 condutores com ligação com 4 condutores	Possível Possível, com alimentação externa Possível Possível Possível		
Linearização das curvas características parametrizável para termómetro de resistência elementos térmicos	Sim Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Cu50 Tipo J, K, N, R, S, E, T		
Compensação da temperatura parametrizável compensação interna da temperatura compensação externa da temperatura com tabela de comparação (0 °C)	Sim Possível Possível		
Unidade para a medição da temperatura	°C		
Dados de programação			
Dados de entrada	8 bytes (1 palavra por canal)		
Dimensões e peso			
Dimensões (L × A × P) [mm]	25,4 × 76 × 88		
Peso	80 g		



Módulo de saídas analógicas OAO41B (tensão)



4.8 Módulo de saídas analógicas OAO41B (tensão)


Referência

1821 487 8

Descrição

O módulo de saídas analógicas OAO41B está equipado com 4 saídas. Estas saídas podem ser parametrizadas individualmente. Na gama de periferia, o módulo de saídas OAO41B ocupa um total de 8 bytes de dados de saída (2 bytes por canal). Os canais do módulo de saídas OAO41B estão electricamente isolados do bus e da tensão de alimentação através de um conversor CC/CC e de optoacopladores. O módulo de saídas analógicas OAO41B tem de ser alimentado com tensão de 24 $V_{\rm CC}$ externa.

- 4 saídas analógicas com ligação comum à terra
- · os canais podem ser parametrizados individualmente
- adequado para actuadores com entradas ±10 V ou 0 ... 10 V
- LEDs de sinalização do estado



62059AXX

- [1] Etiqueta para anotação do endereço do bit, com descrição
- [2] LEDs de sinalização do estado
- [3] Régua para conector



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de saídas analógicas OAO41B (tensão)


Atribuição dos pinos

OAO41B	Pino / LED	Atribuição / Descrição
CEW	1	Tensão de alimentação de 24 V _{CC}
EURODRIVE	2	Ligação positiva, canal 0
	3	Terra, canal 0
L+ (a 1	4	Ligação positiva, canal 1
2	5	Terra, canal 1
3	6	Ligação positiva, canal 2
4	7	Terra, canal 2
5	8	Ligação positiva, canal 3
	9	Terra, canal 3
7 8	10	Terra, 24 V _{CC}
9 10 10 AO 4x12Bit Volt	LED +	Verde: 24 V _{CC} presente
62054AXX		

LED L+

O LED L+ verde acende quando a tensão de alimentação de 24 $\ensuremath{V_{CC}}$ estiver presente.

Esquema de ligações



62060AXX



4

Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de saídas analógicas OAO41B (tensão)

Configuração das funções

Configure as funções do módulo no separador dos parâmetros do módulo E/S do programa de configuração do controlador do PLC-Editor (\rightarrow cap. "Parametrização dos módulos E/S"). As configurações standard estão realçadas a negrito.

Parâmetros do módulo	Gama de ajuste	Descrição / Gama de medição / Apresentação
Event Time	0 10 500 ms	O parâmetro "Event Time" é usado para configurar a velocidade de transmissão cíclica dos dados entre o MOVI-PLC [®] e o sistema E/S MOVI-PLC [®] .
Mode Channel 1 4	-10 10 V (-27648 27648)	$ \begin{array}{l} \pm 11,76~V_{CC}\\ 11,76~V_{CC} = \text{valor máximo da gama de controlo (32511)}\\ -10~V_{CC}~~10~V_{CC} = \text{gama de valores nominais (-27648}~~27648)\\ -11,76~V_{CC} = \text{valor mínimo da gama de controlo (-32512)}\\ \text{Complemento duplo} \end{array} $
	0 10 V (0 27648)	0 11,76 V_{CC} 11,76 V_{CC} = valor máximo da gama de controlo (32511) 0 V_{CC} 10 V_{CC} = gama de valores nominais (0 27648) Sem gama de controlo Complemento duplo
	-10 V 10 V (-16384 16384)	$ \begin{array}{l} \pm 12.5 \ V_{CC} \\ 12.5 \ V_{CC} = \text{valor máximo da gama de controlo (20480)} \\ -10 \ V_{CC} \dots 10 \ V_{CC} = \text{gama de valores nominais (-16384} \dots 16384) \\ -12.5 \ V_{CC} = \text{valor mínimo da gama de controlo (-20480)} \\ \text{Complemento duplo} \end{array} $
	0 10 V (0 16384)	0 12,5 V_{CC} 12,5 V_{CC} = valor máximo da gama de controlo (20480) 0 V_{CC} 10 V_{CC} = gama de valores nominais (0 16384) Sem gama de controlo Complemento duplo
	Not active	-



NOTA

- A configuração standard do módulo E/S OAO41B é "-10 ... 10 V (-27648 ... 27648)".
- O valor "0" é emitido em todos os modos quando o limite inferior ou superior for excedido.



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de saídas analógicas OAO41B (tensão)

Informação técnica

Informação eléctrica do OAO41B	
Número de canais de saída	4
Comprimento do cabo (blindado)	200 m
Tensão de alimentação Protecção contra troca de pólos	24 V _{CC} Sim
Isolamento eléctrico entre canal/bus entre canal/tensão de alimentação entre os canais entre canal/tensão de carga L+	Sim Sim Não Sim
Diferença de potencial permitida entre as entradas e M _{interno} (U _{iso})	75 V _{CC} / 60 V _{CA}
Isolamento verificado com	500 V _{CC}
Consumo de energia do bus da tensão de carga L+ (sem carga)	60 mA _{CC} 100 mA _{CC}
Perda de potência do módulo E/S	2,7 W
Geração de valor analógico, canais de saída	
Resolução ±10 V 0 10 V	11 Bits + sinal 11 Bits
Tempo do ciclo (para todos os canais)	700 μs
Tempo transitório carga óhmica carga capacitiva carga indutiva	1,5 ms 3 ms -
Supressão de interferências, limites de irregu	laridade
Interferência entre as saídas	> 40 dB
Limite de irregularidade base (em toda a gama de temperaturas, referido à gama de saída) Saída em tensão	Gama de medição ±10 V / tolerância ±0,2 % Gama de medição 0 10 V / tolerância ±0,4 %
Limite de irregularidade base (limite operacional para uma temperatura de 25 °C, referido à gama de saída) Saída em tensão	Gama de medição ±10 V / tolerância ±0,1 % Gama de medição 0 10 V / tolerância ±0,2 %
Irregularidade na temperatura (referida à gama de saída)	±0,01 %/K
Irregularidade de linearidade (referida à gama de saída)	±0,05 %
Precisão de repetição (no estado transitório a uma temperatura de 25 °C, referida à gama de saída)	±0,05 %
Ondulação de saída Largura da banda: 0 a 50 kHz (referida à gama de saída)	±0,05 %
Dados para selecção de actuadores	
Tensão	Gamas de saída: ±10 V / 0 10 V
Resistência de carga (na gama nominal da saída) para saídas em tensão carga capacitiva	Mín. 5 kΩ Máx. 1 μF
Saída em tensão protecção contra curto-circuito corrente de curto-circuito	Sim Máx. 6 mA
Limite de destruição contra tensões/correntes externas Tensão nas saídas contra M _{ANA} Corrente	Máx. 15 V Máx. 30 mA

4

Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de saídas analógicas OAO41B (tensão)



Informação eléctrica do OAO41B		
Ligação de actuadores Saída em tensão	Ligação com 2 condutores	
Estado, alarme, diagnóstico		
Alarme de diagnóstico	-	
Funções de diagnóstico	-	
Indicação de irregularidade de grupo	-	
Possibilidade de leitura da informação de diagnóstico	-	
Valores de substituição comutáveis	-	
Dados de programação		
Dados de entrada	-	
Dados de saída	8 bytes (1 palavra por canal)	
Dados de diagnóstico	-	
Dimensões e peso		
Dimensões (L × A × P) [mm]	25,4 × 76 × 88	
Peso	100 g	



Módulo de saídas analógicas OAO42B (corrente)

4.9 Módulo de saídas analógicas OAO42B (corrente)


Referência

1821 488 6

Descrição

O módulo de saídas analógicas OAO42B está equipado com 4 saídas. Estas saídas podem ser parametrizadas individualmente. Na gama de periferia, o módulo de saídas OAO42B ocupa um total de 8 bytes de dados de saída (2 bytes por canal). Os canais do módulo de saídas OAO42B estão electricamente isolados do bus através de um conversor CC/CC e de optoacopladores. O módulo de saídas analógicas OAO42B tem de ser alimentado com tensão de 24 $\rm V_{CC}$ externa.

- · 4 saídas analógicas com ligação comum à terra
- · as saídas podem ser parametrizadas individualmente
- adequado para actuadores com entradas 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA



62059AXX

- [1] Etiqueta para anotação do endereço do bit, com descrição
- [2] LEDs de sinalização do estado
- [3] Régua para conector



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de saídas analógicas OAO42B (corrente)




Atribuição dos pinos

OAO42B	Pino / LED	Atribuição / Descrição
	1	Tensão de alimentação de 24 V _{CC}
SEW EURODRIVE	2	Ligação positiva, canal 0
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	3	Terra, canal 0
L+ 1	4	Ligação positiva, canal 1
□ 2	5	Terra, canal 1
□ 3	6	Ligação positiva, canal 2
	7	Terra, canal 2
5	8	Ligação positiva, canal 3
6	9	Terra, canal 3
7	10	Terra, 24 V _{CC}
8 9 9 10 NAO42B AO 4x12Bit Curr	LED +	Verde: 24 V _{CC} presente
62056AXX		

LED L+

O LED L+ verde acende quando a tensão de alimentação de 24 V_{CC} estiver presente.

Esquema de ligações



62060AXX

Q

Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC®

Módulo de saídas analógicas OAO42B (corrente)

Configuração das funções

Configure as funções do módulo no separador dos parâmetros do módulo E/S do programa de configuração do controlador do PLC-Editor (\rightarrow cap. "Parametrização dos módulos E/S"). As configurações standard estão realçadas a negrito.

Parâmetros do módulo	Gama de ajuste	Descrição / Gama de medição / Apresentação
Event Time	0 10 500 ms O parâmetro "Event Time" é usado para configurar a velocida transmissão cíclica dos dados entre o MOVI-PLC® e o sistem MOVI-PLC®.	
	4 20 mA (0 27648)	0 22,81 mA _{CC} 22,81 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (32511) 4 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (0 27648) 0 mA _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (–6912) Complemento duplo
	0 20 mA (0 27648)	0 23,52 mA _{CC} 23,52 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (32511) 0 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (0 27648) Sem gama de controlo Complemento duplo
Mode Channel 1 4	4 20 mA (0 16384)	0 24 mA _{CC} 24 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (20480) 4 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (0 16384) 0 mA _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (–4096) Complemento duplo
	0 20 mA (0 16384)	0 24 mA _{CC} 24 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (20480) 4 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (0 16384) Sem gama de controlo Complemento duplo
	Not active	-



NOTA

- A configuração standard do módulo E/S OAO42B é "4 ... 20 mA (0 ... 27648)".
- O valor "0" é emitido em todos os modos quando o limite inferior ou superior for excedido.

Informação técnica

Informação eléctrica do OAO42B		
Número de canais de saída	4	
Comprimento do cabo (blindado)	200 m	
Tensão de alimentação Protecção contra troca de pólos	24 V _{CC} Sim	
Isolamento eléctrico entre canal/bus entre canal/tensão de alimentação entre os canais entre canal/tensão de carga L+	Sim Sim Não Sim	
Diferença de potencial permitida entre as entradas e M _{interno} (U _{iso})	75 V _{CC} / 60 V _{CA}	
Isolamento verificado com	500 V _{CC}	
Consumo de energia do bus da tensão de carga L+ (sem carga)	60 mA _{CC} 50 mA _{CC}	
Perda de potência do módulo E/S	1,5 W	



Estrutura e informação técnica do sistema E/S MOVI-PLC® Módulo de saídas analógicas OAO42B (corrente)



Informação eléctrica do OAO42B Geração de valor analógico, canais de saída Resolução 0 20 mA 4 20 mA 11 Bits Tempo do ciclo (para todos os canais) 700 µs Tempo transitório carga óhmica carga capacitiva carga indutiva Supressão de interferências, limites de irregularidade	
Resolução 0 20 mA 4 20 mA 11 Bits Tempo do ciclo (para todos os canais) 700 µs Tempo transitório carga óhmica carga capacitiva carga indutiva Supressão de interferências, limites de irregularidade	
0 20 mA 4 20 mA 11 Bits Tempo do ciclo (para todos os canais) Tempo transitório carga óhmica carga capacitiva carga indutiva Supressão de interferências, limites de irregularidade	
Tempo transitório carga óhmica carga capacitiva carga indutiva Supressão de interferências, limites de irregularidade	
carga óhmica 0,03 ms carga capacitiva - carga indutiva 1,5 ms Supressão de interferências, limites de irregularidade	
Supressão de interferências, limites de irregularidade	
Interferência entre as saídas > 40 dB	
Limite de irregularidade base (em toda a gama de temperaturas, referido à gama de saída) Saída em corrente Gama de medição 0 20 mA / tolerância Gama de medição 4 20 mA / tolerância	
Limite de irregularidade base (limite operacional para uma temperatura de 25 °C, referido à gama de saída) Saída em corrente Gama de medição 0 20 mA / tolerância Gama de medição 4 20 mA / tolerância	
Irregularidade na temperatura ±0,01 %/K (referida à gama de saída)	
Irregularidade de linearidade (referida à gama de saída) ±0,05 %	
Precisão de repetição (no estado transitório a uma temperatura de 25 °C, referida à gama de saída) ±0,05 %	
Ondulação de saída ±0,05 % Largura da banda: 0 a 50 kHz (referida à gama de saída)	
Dados para selecção de actuadores	
Corrente Gamas de saída: 0 20 mA / 4 20 mA	
Resistência de carga (na gama nominal da saída) para saídas em corrente carga indutiva Mín. 350 Ω Máx. 10 mH	
Saída em corrente Tensão em marcha sem carga 12 V _{CC}	
Limite de destruição contra tensões/correntes externas Tensão nas saídas contra M _{ANA} Corrente Máx. 12 V Máx. 30 mA	
Ligação de actuadores Saída em corrente Ligação com 2 condutores	
Estado, alarme, diagnóstico	
Alarme de diagnóstico –	
Funções de diagnóstico –	
Indicação de irregularidade de grupo –	
Possibilidade de leitura da informação de diagnóstico	
Valores de substituição comutáveis –	
Dados de programação	
Dados de entrada –	
Dados de saída 8 bytes (1 palavra por canal)	
Dimensões e peso	
Dimensões (L × A × P) [mm] 25,4 × 76 × 88	
Peso 100 g	



Módulo de saídas analógicas OAO43B (multi-saídas)

4.10 Módulo de saídas analógicas OAO43B (multi-saídas)


Referência

1821 489 4

Descrição

O módulo de saídas analógicas OAO43B está equipado com 4 saídas. Estas saídas podem ser parametrizadas individualmente. Na gama de periferia, o módulo de saídas OAO43B ocupa um total de 8 bytes de dados de saída (2 bytes por canal). Os valores devem ser especificados alinhados à esquerda no complemento duplo. Os canais do módulo de saídas OAO43B estão electricamente isolados do bus através de um conversor CC/CC.

- as saídas podem ser parametrizadas individualmente
- · 4 saídas com ligação comum à terra
- adequado para actuadores com entradas ± 10 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 V, ± 20 mA, 4 ... 20 mA ou 0 ... 20 mA
- LED de diagnóstico e função de diagnóstico



62059AXX

- [1] Etiqueta para anotação do endereço do bit, com descrição
- [2] LEDs de sinalização do estado
- [3] Régua para conector





Atribuição dos pinos


OAO43B	Pino / LED	Atribuição / Descrição
CEW	1	Tensão de alimentação de 24 V _{CC}
EURODRIVE	2	Ligação positiva, canal 0
	3	Terra, canal 0
1	4	Ligação positiva, canal 1
2	5	Terra, canal 1
3	6	Ligação positiva, canal 2
4	7	Terra, canal 2
5	8	Ligação positiva, canal 3
6 7	9	Terra, canal 3
	10	Terra, 24 V _{CC}
8 9 10 10 10 AO 4x12Bit Mult 62058AXX	LED SF	Acende em vermelho se: o módulo de saídas OAO43B não for alimentado com tensão ocorrer um curto-circuito na saída em tensão ocorrer uma ruptura de fio na saída em corrente parâmetros estiverem configurados incorrectamente no módulo

LED SF

O LED SF acende em vermelho,

- se o módulo de saída OAO43B não for alimentado com tensão
- se ocorrer um curto-circuito na saída em tensão
- se ocorrer uma ruptura de fio na saída em corrente
- se parâmetros estiverem configurados incorrectamente no módulo

Esquema de ligações



62060AXX



Módulo de saídas analógicas OAO43B (multi-saídas)

Configuração das funções

A atribuição de uma função a um canal é feita através da configuração dos parâmetros do módulo (\rightarrow cap. "Parametrização dos módulos E/S"). O número de função 00_{hex} significa que a função memorizada permanentemente nos dados de parametrização não é influenciada.

É possível desactivar o canal respectivo introduzindo FF_{hex}.

Parâmetros do módulo	N° hex	Função	Descrição / Gama de medição / Apresentação
Event Time	_	0 10 500 ms	O parâmetro "Event Time" é usado para configurar a velocidade de transmissão cíclica dos dados entre o MOVI-PLC [®] e o sistema E/S MOVI-PLC [®] .
Module Mode	_	_	O parâmetro "Module Mode" é usado para configurar se o módulo de saídas analógicas OAO43B deve gerar um alarme de diagnóstico. Neste caso, as informações de diagnóstico são emitidas no bloco de função MPLC_ConnectSEWIOSystem_CAN (→ cap. "Program IEC"). Para mais informações, consulte o manual "Biblioteca MPLCUtilities para MOVI-PLC [®] ". Bit 0 5, 7 : Reservado Bit 6: 0 = Alarme de diagnóstico desactivado 1 = Alarme de diagnóstico activado





Parâmetros do módulo	N° hex	Função	Descrição / Gama de medição / Apresentação
Mode Channel 1 4	01	Tensão ±10 V (-16384 16384) (complemento duplo)	±12,5 V _{CC} 12,5 V _{CC} = valor máximo da gama de controlo (20480) -10 10 V _{CC} = gama de valores nominais (-16384 16384) -12,5 V _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (-20480)
	02	Tensão 1 5 V (0 16384) (complemento duplo)	0 6 V_{CC} 6 V_{CC} = valor máximo da gama de controlo (20480) 1 5 V_{CC} = gama de valores nominais (0 16384) 0 V_{CC} = valor mínimo da gama de controlo (–4096)
	05	Tensão 0 10 V (0 16384) (complemento duplo)	0 12,5 V_{CC} 12,5 V_{CC} = valor máximo da gama de controlo (20480) 0 10 V_{CC} = gama de valores nominais (0 16384) Sem gama de controlo
	09	Tensão ±10 V (-27648 27648) (complemento duplo)	$ \begin{array}{l} \pm 11,76\ V_{CC} \\ 11,76\ V_{CC} = \mbox{valor máximo da gama de controlo } (32511) \\ -10\\ 10\ V_{CC} = \mbox{gama de valores nominais } (-27648\\ 27648) \\ -11,76\ V_{CC} = \mbox{valor mínimo da gama de controlo } (-32512) \\ \end{array} $
	0A	Tensão 1 5 V (0 27648) (complemento duplo)	0 5,704 V_{CC} 5,704 V_{CC} = valor máximo da gama de controlo (32511) 1 5 V_{CC} = gama de valores nominais (0 27648) 0 V_{CC} = valor mínimo da gama de controlo (–6912)
	0D	Tensão 0 10 V (0 27648) (complemento duplo)	0 11,76 V_{CC} 11,76 V_{CC} = valor máximo da gama de controlo (32511) 0 10 V_{CC} = gama de valores nominais (0 27648) Sem gama de controlo
	03	Corrente ±20 mA (-16384 16384) (complemento duplo)	±25 mA _{CC} 25 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (20480) -20 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (-16384 16384) 25 mA _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (-20480)
	04	Corrente 4 20 mA (0 16384) (complemento duplo)	0 24 mA $_{\rm CC}$ 24 mA $_{\rm CC}$ = valor máximo da gama de controlo (20480) 4 20 mA $_{\rm CC}$ = gama de valores nominais (0 16384) 0 mA $_{\rm CC}$ = sem gama de controlo (–4096)
	06	Corrente 0 20 mA (0 16384) (complemento duplo)	0 25 mA $_{\rm CC}$ 25 mA $_{\rm CC}$ = valor máximo da gama de controlo (20480) 0 20 mA $_{\rm CC}$ = gama de valores nominais (0 16384) Sem gama de controlo
	0B	Corrente ±20 mA (-27648 27648) (complemento duplo)	$\pm 23,52 \text{ mA}_{CC}$ 23,52 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (32511) -20 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (-27648 27648) -23,52 mA _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (-32512)
	0C	Corrente 4 20 mA (0 27648) (complemento duplo)	0 22,81 mA _{CC} 22,81 mA _{CC} = valor máximo da gama de controlo (32511) 4 20 mA _{CC} = gama de valores nominais (0 27648) 0 mA _{CC} = valor mínimo da gama de controlo (-6912)
	0E	Corrente 0 20 mA (0 27648) (complemento duplo)	0 23,52 mA $_{\rm CC}$ 23,52 mA $_{\rm CC}$ = valor máximo da gama de controlo (32511) 0 20 mA $_{\rm CC}$ = gama de valores nominais (0 27648) Sem gama de controlo
	FF Canal inactivo (desligado)		do)



NOTAS

- A configuração standard do módulo E/S OAI43B é "-10 ... 10 V (-27648 ... 27648)".
- O valor "0" é emitido em todos os modos quando o limite inferior ou superior for excedido.



Informação técnica

Informação eléctrica do OAO43B	
Número de canais de saída	4
Comprimento do cabo (blindado)	200 m
Tensão de alimentação	24 V _{CC}
Protecção contra troca de pólos	Sim
Isolamento eléctrico entre canal/bus entre canal/tensão de alimentação	Sim Sim
entre os canais	Não Cira
entre canal/tensão de carga L+	Sim
Isolamento verificado com	500 V _{CC}
Consumo de energia do bus da tensão de carga L+ (sem carga)	75 mA _{CC} 60 mA _{CC}
Perda de potência do módulo E/S	1,8 W
Geração de valor analógico, canais de saída	
Resolução (incluindo valor máximo da gama) ±10 V, ±20 mA 4 20 mA, 1 5 V 0 10 V, 0 20 mA	11 Bits + sinal 10 Bits 11 Bits
Tempo do ciclo (para todos os canais)	700 μs
Tempo de conversão (por canal)	450 μs
Tempo transitório carga óhmica carga capacitiva carga indutiva	0,05 ms 0,5 ms 0,1 ms
Supressão de interferências, limites de irregula	aridade
Interferência entre as saídas	> 40 dB
Limites operacionais (em toda a gama de tempera	turas, referido à gama de saída)
Saída em tensão	Gama de medição 1 5 V / tolerância 0,8 % ¹⁾ Gama de medição 0 10 V / tolerância 0,6 % ¹⁾ Gama de medição ±10 V / tolerância ±0,4 % ¹⁾
Saída em corrente	Gama de medição 4 20 mA / tolerância ±0,8 % ²⁾ Gama de medição 0 20 mA / tolerância ±0,6 % ²⁾ Gama de medição ±20 mA / tolerância ±0,3 % ²⁾
Limite de irregularidade base (limite operacional pa	ra uma temperatura de 25 °C, referido à gama de saída)
Saída em tensão	Gama de medição 1 5 V / tolerância 0,4 % 1) Gama de medição 0 10 V / tolerância 0,3 % 1) Gama de medição ±10 V / tolerância ±0,2 % 1)
Saída em corrente	Gama de medição 4 20 mA / tolerância ±0,5 % ²⁾ Gama de medição 0 20 mA / tolerância ±0,4 % ²⁾ Gama de medição ±20 mA / tolerância ±0,2 % ²⁾
Irregularidade na temperatura (referida à gama de saída)	±0,01 %/K
Irregularidade de linearidade (referida à gama de saída)	±0,05 %
Precisão de repetição (no estado transitório a uma temperatura de 25 °C, referida à gama de saída)	±0,05 %
Ondulação de saída Largura da banda: 0 a 50 kHz (referida à gama de saída)	±0,05 %
Dados para selecção de actuadores	
Gamas de saída (referências) Tensão Corrente	1 5 V, 0 10 V, ±10 V 4 20 mA, 0 20 mA, ±20 mA



Informação eléctrica do OAO43B			
Resistência de carga (na gama nominal da saída) para saídas em tensão carga capacitiva para saídas em corrente carga indutiva	Mín. 1 kΩ Máx. 1 μF Máx. 500 Ω Máx. 10 mH		
Saída em tensão protecção contra curto-circuito corrente de curto-circuito	Sim Máx. 31 mA		
Saída em corrente Tensão em marcha sem carga	Máx. 13 V _{CC}		
Limite de destruição contra tensões/correntes externas Tensão nas saídas contra M _{ANA} Corrente	Máx. 15 V Máx. 30 mA		
Ligação de actuadores Saída em tensão Saída em corrente	Ligação com 2 condutores Ligação com 2 condutores		
Estado, alarme, diagnóstico			
Alarme de diagnóstico	Parametrizável		
Funções de diagnóstico	Parametrizável		
Indicação de irregularidade de grupo	LED SF		
Possibilidade de leitura da informação de diagnóstico	Possível		
Valores de substituição comutáveis	Não		
Dados de programação			
Dados de entrada	-		
Dados de saída	8 bytes (1 palavra por canal)		
Dimensões e peso			
Dimensões (L × A × P) [mm]	25,4 × 76 × 88		
Peso	100 g		

¹⁾ Os limites de irregularidade foram calculados com uma carga de R = 1 $G\Omega$. Na saída em tensão, a resistência de saída do módulo E/S é 30 Ω .

²⁾ Os limites de irregularidade foram calculados com uma carga de R = 10 Ω .

Elaboração do projecto com MOVITOOLS® MotionStudio

DHP11B" e "Controlador MOVI-PLC® advanced DH.41B".

Ferramenta de elaboração de projectos PLC-Editor

5 Elaboração do projecto com MOVITOOLS® MotionStudio

Neste capítulo é descrita a elaboração do projecto para o sistema E/S MOVI-PLC[®] usando o software MOVITOOLS[®] MotionStudio.

5.1 Ferramenta de elaboração de projectos PLC-Editor


- Inicie o software MOVITOOLS[®] MotionStudio e o PLC-Editor.
 Para informações detalhadas, consulte o capítulo "Elaboração do projecto com MOVITOOLS[®] MotionStudio" dos manuais "Controlador MOVI-PLC[®]basic
- No manual de sistema "PLC-MOVI® Programação no PLC-Editor" pode encontrar informações básicas sobre o PLC-Editor e a configuração do controlador.

5.2 Acrescentar um sistema E/S MOVI-PLC®

Na configuração do controlador, active o interface utilizado para a ligação do acoplador de bus CAN OCC11B do sistema E/S MOVI-PLC[®] ao controlador MOVI-PLC[®]. Substitua o respectivo registo por "... enabled" (por ex., "CAN 1 enabled" → figura seguinte).

A velocidade de transmissão dos dados configurada nos parâmetros do módulo do interface deve corresponder à velocidade de transmissão configurada no acoplador de bus CAN OCC11B (→ cap. "Acoplador de bus CAN OCC11B").

- Seleccione o registo necessário (por ex., "CAN 1 enabled") e seleccione os itens de menu [Append subelement] / [MOVI-PLC I/O system] do menu de contexto (→ figura seguinte).
- Nos parâmetros do módulo do sistema E/S MOVI-PLC[®], configure o endereço de bus ajustado no acoplador de bus CAN do sistema E/S MOVI-PLC[®] (→ cap. "Acoplador de bus CAN OCC11B").




11675AEN





5.3 Configuração dos módulos E/S

- Na configuração do controlador (→ figura seguinte), os registos "Inputs" e "Outputs" são apresentados por baixo do sistema E/S MOVI-PLC[®]. Insira os módulos E/S do seu sistema E/S MOVI-PLC[®] nestes registos. Para tal, seleccione as respectivas designações do módulo no menu de contexto.
- Ao seleccionar um módulo analógico "Analog ... OA..", será inserido um módulo correspondente. Se for seleccionado o registo "Digital ... 8x OD..", é possível passar com um só passo, para a configuração de 8 módulos digitais, mesmo quando estiverem instalados menos de 8 módulos.



11676AEN

No caso de configuração múltipla de módulos E/S do mesmo tipo, a sequência apresentada na configuração do controlador corresponderá à sequência física no sistema E/S MOVI-PLC[®], da esquerda para a direita. No entanto, a atribuição física e a possível combinação de diversos tipos de módulos E/S não tem de ser reflectida na configuração do controlador. Módulos de terminais não são visualizados na configuração do controlador.

Exemplo: A atribuição física do sistema E/S MOVI-PLC® é composta por 3 módulos de entradas digitais ODI81B, seguidos por um módulo de saídas digitais ODO81B e 5 módulos de entradas digitais ODI81B. Na configuração do controlador deste exemplo são visualizados todos os 8 módulos de entradas digitais no registo "Digital IN 8x ODI81B..".



NOTAS

- A seguinte escala é válida em conjunto com um MOVI-PLC[®]basic DHP11B:
 - Por cada sistema E/S MOVI-PLC[®], é possível instalar no máximo um módulo de entradas analógicas e um módulo de saídas analógicas em cada acoplador de bus.
 - Adicionalmente, é possível instalar até 8 módulos de entradas digitais e 8 módulos de saídas digitais e módulos de terminais.

Configurações diferentes desta escala (por ex., 2 registos "Digital 8x ODI81B..") não são suportadas fisicamente.

Observe também as notas apresentadas nas secções "Bus" e "Passos para a montagem do sistema E/S MOVI-PLC®" do capítulo "Instalação mecânica".




Elaboração do projecto com MOVITOOLS® MotionStudio

Parametrização dos módulos E/S

5.4 Parametrização dos módulos E/S

Nos parâmetros de módulos dos módulos I/O (\rightarrow figura seguinte), configure a funcionalidade necessária de acordo com as descrições do módulo (\rightarrow cap. "Estrutura e informação técnica dos módulos E/S").



11677AEN

5.5 Programa IEC

- Acrescente a biblioteca MPLCUtilities ao seu projecto no gestor de bibliotecas.
 Execute uma instância do bloco de função MPLC_ConnectSEWIOSystem_CAN numa tarefa cíclica por cada sistema E/S MOVI-PLC[®].
- A representação do processo do sistema E/S relevante é actualizada durante a execução do bloco de função.



NOTA

No manual "Biblioteca MPLCUtilities para MOVI-PLC®" pode encontrar uma descrição detalhada do bloco de função MPLC_ConnectSEWIOSystem_CAN e das informações de diagnóstico especificadas.





6 Anexo


6.1 Fonte de alimentação comutada UWU52A

Informação técnica

Fonte de alimentação comutada	UWU52A
Referência	188 181 7
Tensão de entrada	1 × 110 240 V _{CA}
Gama de tensões	95 265 V _{CA} , 110 300 V _{CA}
Frequência	50/60 Hz
Corrente máxima em vazio	40 mA _{CA}
Corrente nominal de entrada com 1 × 110 V _{CA} com 1 × 230 V _{CA}	1,04 A _{CA} 0,63 A _{CA}
Tensão de saída	24 V _{CC} (-1% / +3%)
Corrente nominal de saída a 40 °C a 55 °C	2,5 A _{CC} 2,0 A _{CC}
Ondulação residual	< 50 mV _{efe}
Interferências de tensão	< 120 mV _{SS}
Perda de potência	< 5,5 W
Peso	0,23 kg
Temperatura de operação	0 +55 °C (não é permitida condensação)
Índice de protecção	IP20 (EN 60529)
Classe de protecção	1
Ligação	Terminais com parafuso para cabos com secção transversal 0,20 2,5 mm ²

A fonte de alimentação está protegida contra curto-circuitos e sobrecarga. A entrada e a saída estão isoladas electricamente.

Dimensões



62140AXX

Deixe um espaço livre de no mínimo 50 mm no topo e na base das grelhas de ventilação!





7 Índice

Α	
Acoplador de bus CANopen OCC11B	18
Ajuste da velocidade de transmissão dos	
dados usando o interruptor de	
endereço	20
Alimentação	20
Atribuição dos pinos do conector de	
ficha do bus CAN	19
Configuração do ID do módulo	21
Descrição	18
Informação técnica	21
LED de diagnóstico	18
Referência	18
Anexo	67
Fonte de alimentação comutada UWU52A	
В	
Blindagem dos cabos	15
-	
C	4.4
Conector de bus	11
D	
Descrição do sistema	
Sistema E/S MOVI-PLC [®]	6
Dimensões da calha	9
Direito a reclamação em caso de defeitos	4
Distância de montagem	11
Documentação aplicável	5
E	
Elaboração do projecto com MOVITOOLS®	
MotionStudio	64
Acrescentar um sistema E/S MOVI-PLC® .	
Configuração dos módulos E/S	
Ferramenta de elaboração de projectos	00
PLC-Editor	64
Parametrização dos módulos E/S	
Programa IEC	
Estrutura e informação técnica do sistema E/S	
MOVI-PLC [®]	18
Exclusão da responsabilidade	4
F	
Ferramenta de elaboração de projectos	
PLC-Editor	64
Fonte de alimentação comutada UWU52A	
Dimensões	67
Informação técnica	67

Informações de segurança	
Estrutura das informações de segurança	Δ
Informações gerais	
Direito a reclamação em caso de defeitos .	
Estrutura das informações de segurança	
Exclusão da responsabilidade	
Informações gerais de segurança sobre	•••
sistemas de bus	5
Instalação eléctrica	
Blindagem dos cabos	. 15
Instalação em conformidade com EMC	. 15
Ligação dos conectores de ficha	. 16
Procedimento para efectuar a ligação dos conectores de ficha	17
Instalação em conformidade com EMC	
Instalação mecânica	
Conector de bus	11
Dimensões da calha	
Distância de montagem	
Notas para a montagem dos módulos E/S .	
Passos para a desmontagem do	
sistema E/S	. 14
Passos para a montagem do sistema E/S .	. 13
Posição de montagem	. 10
L	
Ligação dos conectores de ficha	16
M	
Módulo de entradas analógicas OAI41B	20
(tensão)	
Atribuição dos pinos	
Configuração das funções	
Descrição	
Esquema de ligações	
Informação técnica	
LED SF	
Referência	. 30
Módulo de entradas analógicas OAI42B (corrente)	
Atribuição dos pinos	
Configuração das funções	
Descrição	
Esquema de ligações	
Informação técnica	
LED SF	
Referência	. 34



Módulo de entradas analógicas OAI43B	
(multi-entradas)	
Atribuição dos pinos	
Configuração das funções	
Descrição	38
Esquema de ligações	39
Informação técnica	46
LED F0 F3	39
Referência	38
Módulo de entradas digitais ODI81B	24
Atribuição dos pinos	24
Descrição	24
Esquema de ligações para os LEDs	25
Informação técnica	25
LEDs de sinalização do estado	25
Referência	
Módulo de saídas analógicas OAO41B	
(tensão)	49
Atribuição dos pinos	50
Configuração das funções	51
Descrição	
Esquema de ligações	50
Informação técnica	
LED +	
Referência	
Módulo de saídas analógicas OAO42B	
(corrente)	54
Atribuição dos pinos	
Configuração das funções	
Descrição	
Esquema de ligações	
Informação técnica	
LED +	
Referência	
Módulo de saídas analógicas OAO43B	
(multi-saídas)	58
Atribuição dos pinos	59
Configuração das funções	
Descrição	
Esquema de ligações	
Informação técnica	
LED SF	
Referência	

Módulo de saídas digitais ODO81B27
Atribuição dos pinos27
Descrição27
Esquema de ligações28
Informação técnica28
<i>LED</i> +
LED 0 728
LED F28
Referência27
Módulo de terminais OTM21B22
Informação técnica23
N
Notas importantes
Aplicações de elevação5
P
Passos para a desmontagem do sistema E/S 14
Passos para a montagem do sistema E/S 13
Posição de montagem10
Procedimento para efectuar a ligação dos
conectores de ficha17
S
Sistema E/S MOVI-PLC®6
Kit de entrega7



Índice de endereços

Alemanha			
Direcção principal Fábrica de produção Vendas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Endereço postal Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Assistência Centros de competência	Região Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Região Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo de Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Região Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo de Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Região Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo de Munique)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo de Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service Ho	otline / Serviço de Assistência a 24-horas	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
	Para mais endereços consulte os serviços de assistência na Alei		anha.

França			
Fábrica de produção Vendas Serviço de assistência	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Fábrica de produção	Forbach	SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
Centros de montagem Vendas Serviço de	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
assistência	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Para mais ende	ereços consulte os serviços de assistência na	França.

África do Sul			
Centros de montagem Vendas Serviço de assistência	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za dross@sew.co.za





Capatown
LIMITED
Durban
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun Fax +213 21 8222-84 reducom_sew@yahoo.fr
Centro de montagem Vendas SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar
Centro Industrial Garin, Lote 35
Centros de montagem Vendas Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au Serviço de assistência Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. y, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel. +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814 Tel. +61 7 4779 4333 Fax +61 7 4779 5333 enquires@sew-eurodrive.com.au Áustria Centro de montagem Vendas Serviço de assistência SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Fax +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at Bélgica Bruxelas SEW Caron-Vector S.A. Sew-eurodrive. Avenue Eiffel 5 Fax +32 10 231-311 Fax +32 10 231-316 http://www.sew-eurodrive.be
Montagem Vendas Serviço de Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. Tel. +61 2 9725-9900 Pax +61 7 4779 4333 Pax +61 7 4779 5333 Pax +61 7 4779 4333 Pax +61 7 4779 43
Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. Fax +61 2 9725-9905 New South Wales, 2164 enquires@sew-eurodrive.com.au Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD. Tel. +61 7 4779 4333 12 Leyland Street Fax +61 7 4779 5333 Garbutt, QLD 4814 enquires@sew-eurodrive.com.au Austria
12 Leyland Street Fax +61 7 4779 5333 enquires@sew-eurodrive.com.au
Centro de montagem Richard-Strauss-Strasse 24 Fax +43 1 617 55 00-0 Richard-Strauss-Strasse 24 Fax +43 1 617 55 00-30 Http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at Serviço de assistência Bélgica Centro de Bruxelas SEW Caron-Vector S.A. Tel. +32 10 231-311 Avenue Eiffel 5 Fax +32 10 231-336 Http://www.sew-eurodrive.be
montagem Vendas A-1230 Wien Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at Bélgica Centro de Bruxelas SEW Caron-Vector S.A. Tel. +32 10 231-311 montagem Avenue Eiffel 5 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.be
Centro de montagem Bruxelas SEW Caron-Vector S.A. Tel. +32 10 231-311 Avenue Eiffel 5 Fax +32 10 231-336 Vendas B-1300 Wavre http://www.sew-eurodrive.be
montagemAvenue Eiffel 5Fax +32 10 231-336VendasB-1300 Wavrehttp://www.sew-eurodrive.be
Serviço de info@caron-vector.be assistência
Assistência Redutores SEW Caron-Vector S.A. Tel. +32 84 219-878 Centros de industriais Rue de Parc Industriel, 31 Fax +32 84 219-879 competência BE-6900 Marche-en-Famenne http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
Bielorússia
Vendas Minsk SEW-EURODRIVE BY Tel.+375 (17) 298 38 50 RybalkoStr. 26 Fax +375 (17) 29838 50 BY-220033 Minsk sales@sew.by
Brasil
Fábrica de produçãoSão PauloSEW-EURODRIVE Brasil Ltda.Tel. +55 11 6489-9133VendasAvenida Amâncio Gaiolli, 50Fax +55 11 6480-3328VendasCaixa Postal: 201-07111-970http://www.sew.com.brServiço de assistênciaGuarulhos/SP - Cep.: 07251-250sew@sew.com.brPara mais endereços consulte os serviços de assistência no Brasil.



Índice de endereços



Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@fastbg.net
Camarões			
Vendas	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137
Canadá			
Centros de montagem Vendas Serviço de	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca marketing@sew-eurodrive.ca
assistência	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 marketing@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 marketing@sew-eurodrive.ca
	Para mais ender	reços consulte os serviços de assistência no Canad	dá.
Chile			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fábrica de produção Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.cn
Centro de montagem Vendas Serviço de	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
assistência	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267891 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Para mais ender	reços consulte os serviços de assistência na China	
Colômbia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co





Coreia			
	Amaza Citu	CEW EUROPRIVE KOREA CO. LTD	T-L +02 24 402 0054
Centro de montagem Vendas	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr
Serviço de assistência	Busan	Ansan 425-120 SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.	master@sew-korea.co.kr Tel. +82 51 832-0204
		No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr
Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36
Croácia			
Vendas Serviço de assistência	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Dinamarca			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Copenhaga	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Egipto			
Vendas Serviço de assistência	Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
Eslováquia			
Vendas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-83554 Bratislava	Tel. +421 2 49595201 Fax +421 2 49595200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-97411 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
Eslovénia			
Vendas Serviço de assistência	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Espanha			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es
Estónia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS	Tel. +372 6593230
		Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee



Índice de endereços



EUA			
Fábrica de	Greenville	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
produção Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Greenville	1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Centros de montagem Vendas	San Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 cshayward@seweurodrive.com
Serviço de assistência	Philadelphia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência nos EUA	
Finlândia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Fábrica de produção Centro de montagem Serviço de assistência	Karkkila	SEW Industrial Gears OY Valurinkatu 6 FIN-03600 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabão			
Vendas	Libreville	Electro-Services B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12
Grã-Bretanha			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Grécia			
Vendas Serviço de assistência	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Holanda			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Hong Kong			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 contact@sew-eurodrive.hk





Hungria			
Vendas Serviço de assistência	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
Índia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi • Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831086 Fax +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com mdoffice@seweurodriveindia.com
Irlanda			
Vendas Serviço de assistência	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie
Israel			
Vendas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 office@liraz-handasa.co.il
Itália			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Milão	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Japão			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Letónia			
Vendas	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Libano			
Vendas	Beirute	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Bruxelas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@caron-vector.be
Malásia			
Centro de montagem Vendas Serviço de assistência	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my







Marrocos			
Vendas	Casablanca	Afit	Tel. +212 22618372
venuas	Casabiatica	5, rue Emir Abdelkader	Fax +212 22618351
		MA 20300 Casablanca	ali.alami@premium.net.ma
México			
	0		Tel +52 442 4020 200
Centro de montagem	Queretaro	SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM-981118-M93	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301
Vendas		Tequisquiapan No. 102	http://www.sew-eurodrive.com.mx
Serviço de		Parque Industrial Queretaro	scmexico@seweurodrive.com.mx
assistência		C.P. 76220 Queretaro, Mexico	
Noruega			
Centro de	Moss	SEW-EURODRIVE A/S	Tel. +47 69 24 10 20
montagem Vendas		Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no
Serviço de		14 1000 M000	sew@sew-eurodrive.no
assistência			-
Nova Zelândia			
Centros de	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 9 2745627
montagem	Australia	P.O. Box 58-428	Fax +64 9 2740165
Vendas		82 Greenmount drive	http://www.sew-eurodrive.co.nz
Serviço de assistência		East Tamaki Auckland	sales@sew-eurodrive.co.nz
200.00011010	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455
		Christchurch	sales@sew-eurodrive.co.nz
D			
Peru			
Centro de montagem	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C.	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002
Vendas		Los Calderos, 120-124	http://www.sew-eurodrive.com.pe
Serviço de		Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	sewperu@sew-eurodrive.com.pe
assistência			
Polónia			
Centro de	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 42 67710-90
montagem Vendas		ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl
Serviço de		1 L-92-3 10 L0u2	sew@sew-eurodrive.pl
assistência	Serviço de		Tel. +48 602 739 739
	Assistência		(+48 602 SEW SEW)
	24/24 horas		serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Centro de	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
montagem		Apartado 15	Fax +351 231 20 3685
Vendas Serviço de		P-3050-901 Mealhada	http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
assistência			ocon@oon caroanve.pt
Ponública Chasa			
República Checa	Dunas	SEW EUDODDIVE CZ C D C	Tol. 1420 220424224
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha	Tel. +420 220121234 Fax +420 220121237
		Lužná 591	http://www.sew-eurodrive.cz
		CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	sew@sew-eurodrive.cz
Ruménia			
Vendas	Bucareste	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Serviço de		str. Madrid nr.4	Fax +40 21 230-7170
assistência		011785 Bucuresti	sialco@sialco.ro
Rússia			
Centro de	São	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
montagem	Petersburgo	P.O. Box 36	Fax +7 812 3332523
Vendas		195220 St. Petersburg Russia	http://www.sew-eurodrive.ru
		195220 St. Petersburg Russia	http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru







Senegal			
Vendas	Dokor	SENEMECA	Tel +221 338 494 770
vendas	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale	Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771
		Km 8, Route de Rufisque	senemeca@sentoo.sn
		B.P. 3251, Dakar	Schemeda@Schoo.sh
Sérvia			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o.	Tel. +381 11 347 3244 /
		Ustanicka 128a	+381 11 288 0393
		PC Košum, IV floor	Fax +381 11 347 1337
		SCG-11000 Beograd	dipar@yubc.net
Singapura			
Centro de	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701
montagem		No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Vendas		Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sg
Serviço de		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
assistência			
Suécia			
Centro de	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442-00
montagem		Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442-80
Vendas		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
Serviço de assistência		Box 3100 S-55003 Jönköping	info@sew-eurodrive.se
assisteritia			
Suíça			
Centro de	Basiléia	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
montagem		Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Vendas		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
Serviço de assistência			info@imhof-sew.ch
Tailândia	Ob a selected	OFW FURODRIVE (The Head) Ltd.	T-1 +00 00 454004
Centro de montagem	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288
Vendas		Muang	sewthailand@sew-eurodrive.com
Servico de		Chonburi 20000	3cwthalland@3cw-curodiffe.com
assistência			
Tunísia			
Vendas	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel +216 71 4340-64 + 71 4320-29
- 311445	Turno	5, Rue El Houdaibiah	Fax +216 71 4329-76
		1000 Tunis	tms@tms.com.tn
Turquia			
Centro de	Istambul	SEW-EURODRIVE	Tel. +90 216 4419163 / 164 +
montagem	istallibui	Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.	216 3838014 / 15
Vendas		Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3	Fax +90 216 3055867
Serviço de		TR-34846 Maltepe ISTANBUL	http://www.sew-eurodrive.com.tr
assistência		•	sew@sew-eurodrive.com.tr
Ucrânia			
Vendas	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE	Tel. +380 56 370 3211
Serviço de	-	Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +380 56 372 2078
assistência		49008 Dnepropetrovsk	http://www.sew-eurodrive.ua
			sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Centro de	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.	Tel. +58 241 832-9804
montagem		Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Fax +58 241 838-6275
Vendas		Zona Industrial Municipal Norte	http://www.sew-eurodrive.com.ve
Serviço de		Valencia, Estado Carabobo	ventas@sew-eurodrive.com.ve
assistência			sewfinanzas@cantv.net













O mundo em movimento ...

Com pessoas de pensamento veloz que constroem o futuro consigo.

Com uma assistência após vendas disponível 24 horas sobre 24 e 365 dias por ano. Com sistemas de accionamento e comando que multiplicam automaticamente a sua capacidade de acção.

Com uma vasta experiência em todos os sectores da indústria de hoje. Com um alto nível de qualidade, cujo standard simplifica todas as operações do dia-a-dia.

SEW-EURODRIVE o mundo em movimento ...







Com uma presença global para rápidas e apropriadas soluções.

Com ideias inovadoras que criam hoje a solução para os problemas do futuro. Com acesso permanente à informação e dados, assim como o mais recente software via Internet.







SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com